DE Lieferumfang

1 x Zähler (Ultraschall-Durchflusssensor mit Rechenwerk, vormontiert, mit integr. Funk)
1 x Beipack Temperaturfühler
1 x Beipack Durchflusssensor
1 x Betriebsanleitung

Gegenstände fehlen?
Nicht mit Gegenständen in die beiden Öffnungen des Durchflusssensors stechen!

Inhalt

Sicherheit Lithium-Batterien ..... 2 - 3
Symbole und Warnzeichen ..... 4 - 5
Technische Daten ..... 6 - 7
Einbaulagen 8
Einbauvariante Kugelhahn / Tauchhülse 9
Montagevariationen Rechenwerk ..... 10 - 13
Installation vorbereiten - direkt tauchend (Kugelhahn) 14
Zähler montieren - direkt tauchend (Kugelhahn) 15
Temperaturfühler - Tauchhülsen ..... 16 - 18
Installation vorbereiten - indirekt tauchend (Tauchhülse) 19
Zähler montieren - indirekt tauchend (Tauchhülse) 20
Rechenwerk Wandmontage 21
Installation kontrollieren 22
Zähler plombieren 22
Display - Bedienung ..... 23 - 24
Display - Funktionen und Anzeigen ..... 25 - 29
Funk ..... 30 - 31
Parametrieren - PIN und Parametriermodus 32
Parametrieren - Beispiele ..... 33 - 35
Maßzeichnungen ..... 36 - 37
EU-Konformitätserklärung 38

DE Sicherheit Lithium-Batterien

Sicherheitshinweise für Lithium-Batterien

Das Rechenwerk des Zählers ist mit einer Lithium-Batterie ausgerüstet. Lithium-Batterien sind bei sachgemäßer Handhabung unter den vom Hersteller angegebenen Parametern bei der Verwendung sicher.

Sachgemäße Handhabung

- Prüfen Sie die angegebenen Umgebungsbedingungen beim Transportieren, Lagern und Einsatz des Gerätes ein.
- Vermeiden Sie mechanische Beschädigungen wie z. B. Fallen lassen oder Zerquetschen.
- Eine mechanische Beschädigungen wie z. B. Öffnen, Durchbohren oder Zerlegen ist verboten.
- Vermeiden Sie elektrischen Kurzschluss, z. B. durch Fremdkörper oder Wasser.
- Vermeiden Sie thermische Überbeanspruchung, z. B. durch direkter Sonneneinstrahlung oder Feuer.

Transport

- Beim Transport auf allen Verkehrsträgern (Luft, Straße, Schiene, See, Binnenschiff) sind die anwendbaren Anforderungen an Verpackung und Kennzeichnung zu beachten. Zu beachten sind die jeweils gültigen nationalen und internationalen Gefahrgutvorschriften.
- Lithium-Batterien unterliegen immer den Anforderungen des Gefahrgutrechts!
- Batterien erfüllen die grundsätzlichen Anforderungen für die Beförderung.

Gefahr durch unsachgemäße Handhabung

- Durch Fehlhandlungen oder Umstände, die zu einem nicht ordnungsgemäßen Betrieb führen, kann es zu Undichtigkeiten und Austritt von Batterieinhaltsstoffen bzw. Gasentwicklungsprodukten kommen. Damit verbunden kann es zu heftigen die Gesundheit und die Umwelt gefährdenden Reaktionen kommen. (Gasentwicklung und Feuer)
- Es kann aufgrund von technischen Defekten oder unsachgemäßer Handhabung zu einer unkontrollierten und beschleunigten Abgabe der chemisch gespeicherten Energie kommen. Dies erfolgt in aller Regel als thermische Energie, was zum Brand führen kann.

Notfallhinweise

- Bei Haut- oder Augenkontakt mit Inhaltsstoffen der Lithium-Batterien sind die betroffenen Bereiche gründlich, für mindestens 15 Minuten, mit Wasser zu spülen. Es ist immer ein Arzt zu kontaktieren.
- Bei Inhalation von Gasen oder Rauch ist immer ein Arzt zu kontaktieren
- Bei Verbrennungen sind diese entsprechend zu behandeln und ein Arzt zu kontaktieren.
- Bei intensiver Rauchentwicklung oder Gasfreisetzung sofort den Raum verlassen. Falls möglich ohne Eigengefährdung, das heißt ohne Einatmen der Gase, für ausreichende Belüftung sorgen.
- Bei Verschlucken viel Wasser nachtrinken und Mund ausspülen. Sofort ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen.

DE Symbole und Warnzeichen

Symbole Warnhinweise

Entsorgung
Das Gerät gilt für die Entsorgung als Elektronik-Altgerät im Sinne der europäischen Richtlinie 2012/19/EU (WEEE) und darf nicht am Haushaltsmüll entsorgt werden.

Verbrennungsgefahr durch heißes Wasser
Eingebauter Zähler ist druckführendes Bauteil!
Montage nur durch geschultes Fachpersonal.

Wichtige Hinweise
Bitte beachten Sie die Hinweise und Vorschriften!

Symbole Einbauhinweise

ISO 4064 / EN 1434-6

Der Einbau des Zählers darf nur in Einrohr-Anschlussstücken (EAT) und ausschließlich ohne Verwendung von Adapterringen und Übergangsstücken erfolgen.

Die Sensorleitungen (z. B. Temperaturfühlerkabel) müssen in einem Abstand von mindestens 50 mm zu Quellen elektromagnetischer Störungen (Schalter, Elektromotoren, Leuchtstofflampen) verlegt werden.

Es darf nicht als Haushaltmüll entsorgt werden.
Hinweise zur Entsorgung sind unter der folgenden Internetadresse verfügbar:
https://www.resideo.com/emea/en/products/comfort/metering/

In Ländern der europäischen Union außerhalb Deutschlands erhalten Sie Informationen zur korrekten Entsorgung durch Ihren Händler oder den zuständigen Vertrieb.

Hinweise und Gewährleistung

Wichtige Hinweise
Dieses Produkt ist fachgerecht und nach den vorgegebenen Montagerichtlinien zu installieren und darf daher nur durch ausgebildetes und geschultes Fachpersonal montiert werden!

Bestimmungsgemäße Verwendung
Die Zähler dienen zur zentralen Verbrauchserfassung von thermischer Energie.

Nicht bestimmungsgemäße Verwendung
Eine andere Anwendung als zuvor beschrieben oder eine Änderung des Gerätes gelten als nicht bestimmungsgemäße Verwendung.

Gewährleistung und Garantie
Gewährleistungs- und Garantie-Ansprüche können nur geltend gemacht werden, wenn das Produkt bestimmungsgemäß verwendet, sowie die technischen Vorgaben und geltenden technischen Regeln eingehalten wurden.

Sicherheitshinweise
Unsachgemäßer Umgang oder ein zu starkes Anziehen von Verschraubungen kann zu Undichtigkeiten führen. Beachten Sie das in der Anleitung angegebene max. Drehmoment.

DE Symbole und Warnzeichen

Symbole Zählerkennzeichnung

Zähler mit parametrierbarem Einbauort: werkseitig **VORLAUF** parametriert

Zähler mit parametrierbarem Einbauort: werkseitig **RÜCKLAUF** parametriert

Herstellungsjahr

Gerät mit **WÄRMEREGISTER**

Gerät mit **KÄLTEREGISTER**

Batterie-Lebensdauer in Jahren

Messgerät mit integriertem Funk

Verschlüsselte Funktelegramme

Symbole Bedienung

Ergänzende Informationen
Hilfreiche und ergänzende Informationen zum Einbau und Inbetriebnahme.

Bedienungsanleitung, Betriebsbedingungen und Einbauanforderung nach EN 1434-6 beachten!

Bedientaste am Zähler
Horizontale Bedienung, waagerechte Bewegung im Bedienmenü.
Taste: **<H>**

Bedientaste am Zähler
Vertikale bzw. senkrechte Bewegung im Bedienmenü.
Taste: **<V>**

Alternierende bzw. wiederholende Displayanzeigen.

DE Symbole und Warnzeichen

Symbole Display

Fehlerhafte Funktion

Batterie-Lebensdauer

Funkmodus

Startzeit

Stoppzeit

Medium Wasser

Temperaturfühler

Messelement

Ausführung

Durchmesser

Einbauart

Kabellänge:

Standard

Optional

Kabellänge (Rechenwerk Wandmontage)

Der eingebaute Zähler ist ein druckführendes Bauteil.
Es besteht Verbrühungsgefahr durch heißes Wasser.

DE Technische Daten

Normen und Standards

Konformität	siehe EU-Konformitätserklärung

Elektromagnetische Verträglichkeit

Störfestigkeit und Störaussendung	EN 301489-1 EN 301489-3
Sicherheit	EN 62368-1, EN 62479

Schutzart

IP- Schutzart:	Rechenwerk	IP65 nach EN 60529
	Durchflusssensor	IP65 nach EN 60529

Zähler

Europ. Messgeräterichtlinie (MID)	2014/32/EU
Zähler	EN 1434
Hemizidmumqualität	nach VDI-Richtlinie 2035, AGFW-Norm 510

Einflussgrößen

Elektromagnetische Klasse	E1
Mechanische Klasse	M2
Umgebungsklasse	A
Genauigkeitsklasse	3 / 2 (abhängig von Durchflusssensor)

Rechenwerk

Temperaturbereich	
als Wärmezähler	10 °C ... 105 °C
als Wärmezähler mit Kälteoption[1]	0 °C ... 105 °C
als Kältezähler[2]	0 °C ... 50 °C

Temperaturdifferenzbereich:

Wärme und Wärme / Kälte	3 K ... 70 K
Kälte	3 K ... 50 K
Zählregelm Temperaturdifferenz	0,2 K
Umgebungstemperatur	5 °C ... 55 °C

Energieversorgung

Lithium-Batterie	Nennspannung 3,0 V
Laufdauer	10 Jahre

Display-Ebenen

Anzeige	8-stelliges LCD + Piktogramme
Energieanzeige	kWh <> MWh MJ <> GJ kWh <> MJ (nur bei 50 Liter kumulierter Durchfluss) MWh <> GJ

Verbindungskabel Rechenwerk - Durchflusssensor

Kabellänge (Rechenwerk Wandmontage)	80 cm

(1) Kältezeiger nicht sichtbar/nicht bestimmungsgemäß. Nationales Regelungen beachten!
(2) Kältezeiger konformitätsbewertet nach Technischer Richtlinie K 7.2. PTB. Nationale Regelungen beachten!

DE Technische Daten

Durchflusssensor

Anschlussgrößen und Gewicht	EW701CF0158C	EW701CF0258C	EW701CF0258C
	0,6 m³/h	1,5 m³/h	2,5 m³/h
Länge	110 mm	110 mm	130 mm
Anschluss	G ¾ B	G ¾ B	G 1 B
Gewicht	530 g	530 g	660 g
Einbauort		Rück- bzw. Vorlauf (umschaltbar bis 50 Liter kumulierter Durchfluss)	
Einbaulage		beliebig	
Ein- und Auslaufstrecke		nicht erforderlich (U0/D0)	

Nennduchfluss qp	0,6 m³/h	1,5 m³/h	2,5 m³/h
Minimaldurchfluss qi	12 l/h	15 l/h	25 l/h
Maximaldurchfluss qs	1200 l/h	3000 l/h	5000 l/h
Anlaufgrenze qi	6 l/h	8 l/h	10 l/h
Dynamikbereich qi/qp	1:50	1:100	1:100
Genauigkeitsklasse	3	2	2
Druckverlust bei qp	20 mbar	130 mbar	180 mbar
Min. Systemdruck zur Vermeidung von Kavitation bei	1 bar	1,5 bar	2 bar
Max. zulässiger Betriebsdruck		16 bar	
Temperaturbereich Wärme		20 °C ... 90 °C	
Temperaturbereich Wärme/Kälte		5 °C ... 90 °C	
Temperaturbereich Kälte		5 °C ... 50 °C	

Umgebungsbedingungen

Transport	-25 °C ... 70 °C, < 95 % r.F. (ohne Betauung)
Lagerung	-25 °C ... 55 °C, < 95 % r.F. (ohne Betauung)
Einsatz	5 °C ... 55 °C, < 95 % r.F. (ohne Betauung)

Medium Wasser

Verwenden Sie für dieses Gerät als Medium nur Wasser ohne chemische Zusätze. Glykolzusätze oder Natriumchlorid NaCl (Kochsalz) sind ausdrücklich **nicht** zulässig!

Temperaturfühler

Messelement	Pt1000 nach EN 60751
Ausführung	Typ DS
Durchmesser	5,0 mm - 5,2 mm - AGFW
Einbauart	5,0 mm - direkt (Kugelhahn) / indirekt (Tauchhülse)[1] 5,2 mm - direkt (Kugelhahn) / indirekt (Tauchhülse)[1] AGFW - direkt (Kugelhahn)
Kabellänge: Standard	1,5 m
Optional	3,0 m

(1) Tauchhülsenidentifikation beachten!

DE Einbaulagen

Einbau horizontal

Einbau vertikal



Einbau vertikal gekippt

Einbau über Kopf



Vorlauffühler direkt tauchend

Montage Wärmezähler mit Kälteoption und reiner Kältezähler



Kondensationsgefahr
Bei Kälteanwendungen muss das Rechenwerk (1) auf einer Wand höher als der Durchflusssensor (2) montiert werden.

Bei der Wandmontage muss das Kabel vom Rechenwerk so verlegt werden, dass Kondensat nicht auf den Durchflusssensor fließen oder tropfen kann (3).

DE Einbauvariante Kugelhahn

Zähler Baulängen 110 mm / 130 mm



Vorlauffühler direkt tauchend

DE Einbauvariante Tauchhülse

Zähler Baulängen 110 mm / 130 mm



Beachten Sie nationale und länderspezifische Regelungen zum Einsatz von Tauchhülsen!

Vorlauffühler indirekt tauchend

Position A / B
Der Durchflusssensor kann um 180° gedreht werden. Zum Beispiel zur Anpassung an die Fließrichtung des Mediums ohne die Position des Rechenwerkes zu verändern.

DE Montage-Variationen Rechenwerk

Geräte-Komponenten



(1) Elektronisches Rechenwerk
(2) Clipring (auch Wandhalterung)
(3) Clipadapter
(4) Durchflusssensor Pos. A (Fließrichtung Auslaufzurstand)
(5) Durchflusssensor Pos. B (Fließrichtung ausgerichtet)

DE Clipadapter lösen

Lösen des Clipadapters
Sie können den Clipadapter jederzeit durch das Ausheben am Fließrichtungspfeil vom Durchflusssensor lösen.

Fließrichtung:
Von rechts nach links.

Fließrichtung:
Von links nach rechts.

Clipadapter einrasten

Nachdem Sie den Durchflusssensor nach der Fließrichtung des Mediums ausgerichtet haben:

(1) Stecken Sie die „kleine" Lasche des Clipadapters in den Schlitz des Durchflusssensors.
(2) Anschließend rasten Sie die „große" Lasche hinter dem Fließrichtungspfeil des Durchflusssensors ein.

DE Montage-Variationen Rechenwerk

Clipring aufsetzen und einrasten



Positionieren
Der Clipring (1) kann in je 90° Schritten auf den Clipadapter (2) aufgesetzt werden.

Die Nut im Clipring (3) stellt generell die linke Geräteseite des aufgesteckten Rechenwerkes dar.

Der Clipring wird in einer der vier möglichen Stellungen positioniert und fest aufgesteckt. Dazu müssen beide Rastnasen (4) deutlich hörbar in die Ausparungen des Cliprings einrasten.



Sie können den Clipring durch kräftiges Zusammendrücken der Rastnasen vom Clipadapter lösen.

DE Montage-Variationen Rechenwerk

Rechenwerk aufsetzen



Nachdem Sie den Durchflusssensor passend zur Fließrichtung des Mediums montiert und den Clipring nach Ihren Wünschen auf den Clipadapter montiert haben, können Sie das Rechenwerk aufstecken.

(1) Dazu wickeln Sie das noch vorhandene Verbindungskabel um die Wicklungsführung (a).
(2) Anschließend stecken Sie das Rechenwerk auf den Clipring (b) auf.
(3) Beim Aufstecken des Rechenwerkes muss die Nut im Clipring (c) mit der Nut im Rechenwerk (d = Ansicht von unten) für das Verbindungskabel übereinander liegen.

Sie können das Rechenwerk jederzeit durch Abziehen vom Clipring entfernen.

ACHTUNG: Beim Abziehen des Rechenwerkes vom Clipring besteht die Gefahr, dass das Verbindungskabel durch ruckartiges ziehen am Rechenwerk beschädigt wird! Eine Reparatur vor Ort ist nicht möglich!

DE Installation vorbereiten - direkt tauchend (Kugelhahn)

- bei Neuinstallation

Anlage spülen
Kugelhahn schließen

Kugelhahn mit Anschluss für direkt tauchenden Vorlauffühler verwenden!

Kugelhahn mit Anschluss für direkt tauchenden Vorlauffühler verwenden!

- bei Gerätetausch



Kugelhahn schließen

DE Zähler montieren - direkt tauchend (Kugelhahn)

Montage vorbereiten

Spülrohr entfernen bzw. vorhandenen Zähler ausbauen

Alte Dichtungen entfernen
Ggf. Temperaturfühler ausbauen

Zähler montieren



Neuen Zähler mit beiliegenden neuen Dichtungen montieren!

Verschraubungen mit 25 Nm ... 30 Nm anziehen!

DE Temperaturfühler - Tauchhülsen

Temperaturfühler montieren

Führen Sie die Schritte 1-4 mit der abgebildeten Position [P1] des Temperaturfühlers (TF) in der Halbschalenverschraubung durch.

(1) Temperaturfühler in beiliegende Halbschalenverschraubung einsetzen.
(2) Die zweite Schraubenhälfte so aufstecken, dass der Arretierungsstift der einen Hälfte in die Vertiefungen der zweiten Hälfte einrastet.
(3) O-Ring an der Einbaustelle im Kugelhahn positionieren.
Original O-Ring aus dem Beipack verwenden!
(4) TF einschieben und Verschraubung mit einem Anzugsmoment von 3 Nm (handfest) anziehen.



Eintauchtiefe > 50 % , < 99 %

Der Temperaturfühler darf nicht am Boden des Kugelhahns anstoßen!

Prüfen Sie auf korrekte TF-Montage:
(a) Kragen der Halbschalenverschraubung liegt bündig am Kugelhahn an.
(b) Schalen der Verschraubung sind bündig aneinander gesetzt.

Wenn die TF-Montage nicht korrekt erfolgen konnte, muss der TF wieder aus dem Kugelhahn entfernt werden. Führen Sie dann die Schritte 1-4 mit der abgebildeten Position [P2] des Temperaturfühlers (TF) in der Halbschalenverschraubung durch.

DE Temperaturfühler - Tauchhülsen

Folgen Sie nacheinander den Schritten 1-3 mit den abgebildeten Positionen des Temperaturfühlers (TF) in der Halbschalenverschraubung [P1], [P2] und [P3] bis sichergestellt ist, dass der TF bis zum Anschlag in der Tauchhülse steckt und der TF-Verschraubung in das Gewinde der Tauchhülse greift!

(1) Temperaturfühler in beiliegender Halbschalenverschraubung einsetzen.
(2) Die zweite Schraubenhälfte so aufstecken, dass der Arretierungsstift der einen Hälfte in die Vertiefungen der zweiten Hälfte einrasten.
(3) Temperaturfühler bis zum Anschlag in die Tauchhülse schieben.
(4) TF mit Verschraubung mit einem Anzugsmoment von 3 Nm (handfest) in Tauchhülse anziehen.



Beachten Sie nationale und länderspezifische Regelungen zum Einsatz von Tauchhülsen!

Beim Einbau des Temperaturfühlers in Tauchhülsen kann die Befestigungsart von der obigen Beschreibung abweichen. Verwenden Sie ggf. das Befestigungsmaterial des ausgebauten Gerätes.

Wahl der Messstellen
Der Zähler ist für die Verwendung in Tauchhülsen zugelassen. Ein Temperaturfühler ist direkt tauchend im Durchflusssensor eingebaut, während der andere Temperaturfühler in einer Tauchhülse eingebaut ist.

Die für diese Einbauart zugelassenen Tauchhülsen sind in der Tabelle auf Seite 18 aufgelistet.

Beachten Sie darüber hinaus nationale und länderspezifische Regelungen zum Einsatz von Tauchhülsen.

DE Tauchhülsenidentifikation



Verwenden Sie zur Ermittlung der Tauchhülsennnaße einen Messschieber oder ein anderes geeignetes Werkzeug.

Ø di = Tauchhülseninnendurchmesser
EL = Einschublänge [mm] ab Oberkante (Baulänge abzüglich Bodenstärke)
SW = Schlüsselweite
HSK = Höhe des Sechskants [mm]
DKZ = Duldungskennzeichen der PTB

Für asymmetrischen Einbau zugelassenen Tauchhülsen[1]:

DKZ	Ø di [mm]	EL [mm]	SW [mm]	HSK [mm]
TH 091	5,2	46	14	--
TH 035	5,0	47	14	13
TH 079	5,2	39	24	7
TH 040	5,2	46	24	8
TH 046	5,2	46	17	8
TH 047	5,0	46	17	8
TH 005	5,2	52	30	7
TH 054	5,2	49	17	13
TH 055	5,0	49	17	13
TH 048	5,2	49	17	10
TH 051	5,0	49	17	10
TH 033	5,0	56	14	13
TH 043	5,2	57	24	8
TH 044	5,2	57	24	8
TH 067	5,2	59	17	10
TH 068	5,2	69	17	10
TH 096	5,0	71	24	8
TH 097	5,0	96	24	8
TH 098	5,0	126	24	8
TH 099	5,0	156	24	8
TH 100	5,0	216	24	8

(1) Quelle: Aktuelle Ausgabe der PTB-Liste der ausgesprochenen Duldung der Bestandstauchhülsen.

DE Installation vorbereiten - indirekt tauchend (Tauchhülse)

- bei Neuinstallation



Beachten Sie nationale und länderspezifische Regelungen zum Einsatz von Tauchhülsen!

Anlage spülen
Kugelhahn schließen

Muffen mit Tauchhülsen verwenden

Alte Dichtungen entfernen
Ggf. Temperaturfühler ausbauen

Muffen mit Tauchhülsen verwenden!

- bei Gerätetausch



Beachten Sie nationale und länderspezifische Regelungen zum Einsatz von Tauchhülsen!

Anlage spülen
Kugelhahn schließen

DE Zähler montieren - indirekt tauchend (Tauchhülse)

Montage vorbereiten



Spülrohr entfernen bzw. vorhandenen Zähler ausbauen

Alte Dichtungen entfernen
Ggf. Temperaturfühler ausbauen

Zähler montieren

Neuen Zähler mit beiliegenden neuen Dichtungen montieren!

Verschraubungen mit 25 Nm ... 30 Nm anziehen!

DE Rechenwerk Wandmontage

Wandmontage mit montierter Wandhalterung (Lieferumfang)
(1) Clipring (a) auf die gewünschte Wandposition befestigen.
(Befestigungsmaterial gehört nicht zum Lieferumfang) Den Clipring so ausrichten, dass die Kabeldurchführung (b) nach links zeigt.
(2) Überschüssiges Verbindungskabel (Rechenwerk) kann im Clipring um die Wicklungsführung (c) aufgewickelt werden.
(3) Rechenwerk auf dem Clipring spürbar und bündig aufrasten.
(4) Für eine Wandmontage wird der Clipadapter (d) nicht benötigt.

Zähler verplomben

Verplomben Sie Temperaturfühler und Durchflusssensor zum Schutz vor Manipulation.

Die in dieser Betriebsanleitung abgebildeten Plomben sind Beispiele.
Sie können von den beigelegten Plomben abweichen.

DE Montage abschließen und Installation kontrollieren

Abspannlaschen öffnen
(1) alle Kugelhähne öffnen
(2) Heizung einschalten und Heizkörperventile öffnen

Installation kontrollieren
(1) Dichtheit aller Verschraubungen und Temperaturfühler kontrollieren
(2) Durchflussrichtung anhand der Displayanzeige kontrollieren

Eine falsche Durchflussrichtung wird im Display dargestellt.

DE Display - Bedienung

Bedienelemente und Schnittstellen

Aktivierte Anzeigeschleife

Wenn Fehler 5,0 Sek.

Displayanzeigen und Nachkommastellen erscheinen abhängig von der Gerätekonfiguration.

Aktueller Wert Wärme 5,0 Sek.

Aktueller Wert Kälte 5,0 Sek.

Displaytest - Alles aus 0,5 Sek.

Displaytest - Alles an 0,5 Sek.

Stichtagsdatum letzter Stichtag 5,0 Sek.

Stichtagswert Wärme 5,0 Sek.

Stichtagswert Kälte 5,0 Sek.

Fehlermeldungen werden mit dem Fehlerdatum und der Fehlernummer 5 Sekunden lang vor der Anzeige „Aktueller Wert" angezeigt.

Die Anzeige zur Schnelleinstellung startet mit dem „Aktueller Wert Wärme".

Sie können jederzeit in das Ebenen-Bedienschema wechseln. Drücken Sie dazu die Taste <H> oder <V> länger als 2 Sekunden.

Nach 10 Wiederholungen wechselt das Display automatisch zurück in den Sleep Modus.

DE Display - Bedienung

Bedienschema der Standard Ebenen

Drücken Sie die Taste <H> oder die Taste <V> **länger als 3 Sekunden.**

Besondere Betriebszustände

Anzeige	Beschreibung	Maßnahmen/Hinweise
noComm	• Kommunikationsfehler mit IR überschritten.	• Wird nach Ablauf des Kreditzeitraums (IR = aktueller Monat) behoben.
Bat	• Batteriezeit abgelaufen.	• Gerät muss getauscht werden.
FLo-dr. Fehler	• Durchflussrichtung falsch.	• Einbau prüfen (Pfeil auf Durchflusssensor beachten). • Verrohrung prüfen. • Umwälzpumpen und Thermostate auf richtige Funktion prüfen.
<Err	• Temperatur außerhalb des Wertebereichs.	• Temperaturfühler prüfen, ob Durchflusssensor im richtigen Strang montiert wurde bzw. • Einbauart Temperaturfühler prüfen.
CArr	• Luft in der Messstrecke • kein korrektes Ultraschall-Messsignal	• Rohrsystem entlüften

Statusanzeigen

Die Displayanzeigen erscheinen abhängig von der Gerätekonfiguration.

Hot Cool	• Angezeigte Daten gelten für: • Heat = Wärme • Cool = Kälte
M	• (leer) = Angezeigter Wert ist ein aktueller Wert. • M (Memory) = Wert zu einem Monats- bzw. Stichtagsdatum.
1-Day	Angezeigter Wert ist ein Datumswert: • 1-Day = aktuelles Datum • M-Day = Datum gilt für einen gespeicherten Jahres- bzw. Monatswert
Vol Flow	• Momentaner Durchfluss vorhanden. • keine Energieschätzung -> keine Temperaturdifferenz
Vol Flow	• Momentaner Durchfluss vorhanden. • Energieschätzung
Comm	• IR Kommunikation ist gerade aktiv.

DE Display - Funktionen und Anzeigen

Standard Ebenen

Die Displayanzeigen in **Ebene L0 - L9** erscheinen abhängig von der Gerätekonfiguration.

L0 Actu	Aktuelle Verbrauchswerte + in allen Gerätekonfigurationen vorhanden.
L1 Annu	Jährliche Verbrauchswerte + in allen Gerätekonfigurationen vorhanden.
L2 Curr	Momentanwerte + in allen Gerätekonfigurationen vorhanden. • individuell ausblendbar.
L3 PArA	Parameter + in allen Gerätekonfigurationen vorhanden. • individuell ausblendbar.
L4 Conn	Verbindungen + in allen Gerätekonfigurationen vorhanden. • individuell ausblendbar.
L5 HEAt	Monatswerte Wärme + nur bei Gerätekonfigurationen mit Wärmezählung vorhanden. • individuell ausblendbar.
L6 CooL	Monatswerte Kälte + nur bei Gerätekonfigurationen mit Kältezählung vorhanden. • individuell ausblendbar.
L9 HIGH	Höchstwerte + in allen Gerätekonfigurationen vorhanden. • individuell ausblendbar.

Display-Ebene L0 – Aktuelle Verbrauchswerte

Anzeige der Ebene

Displaytest Alles an Alles aus

Bei Fehler: Fehlerdatum Fehlernummer

Verbrauchswert Aktueller Zählerstand

Verbrauchswert Aktueller Zählerstand

DE Display - Funktionen und Anzeigen

Display-Ebene L1 – Jährliche Verbrauchswerte

Anzeige der Ebene

Verbrauchswerte jährlich

Zählerstände

Stichtag aktuell

Verbrauchswerte jährlich

Display-Ebene L2 – Momentanwerte

Anzeige der Ebene

Momentaner Durchfluss

Momentane Vorlauf-Temperatur

Momentane Rücklauf-Temperatur

Momentane Temperatur-Differenz

Momentane Leistung

Betriebsstunden

Kumuliertes Volumen

(*) Das Display „Luft in der Messstrecke" ersetzt das Display „Momentaner Durchfluss", wenn Luft in der Messstrecke erkannt wird.

Display-Ebene L3 – Parameter

Anzeige der Ebene

Datum nächster Stichtag

Parametrierbar Siehe Seite 32 - 35

Ebenen, Einbauort, Anzeigeeinheiten

Zählerstand

Identifikation

Eichtechnische Firmenversion

Eichtechn. Prüfzahl Firmenversion

Seriennummer

Display-Ebene L4 – Verbindungen

Anzeige der Ebene

Funkmodus

Parametrierbar Siehe Seite 32 - 35

Startzeit

Parametrierbar Siehe Seite 32 - 35

Stoppzeit

Parametrierbar Siehe Seite 32 - 35

DE Display - Funktionen und Anzeigen

Display-Ebene L5 – Monatswerte Wärme

Anzeige der Ebene

Datum

Zählerstand

Jüngster Monatswert Wärme

Wechsel Monatswert 1-15

Ältester Monatswert Wärme

Display-Ebene L6 – Monatswerte Kälte

Anzeige der Ebene

Datum

Zählerstand

Jüngster Monatswert Kälte

Wechsel Monatswert 1-15

Ältester Monatswert Kälte

Display-Ebene L9 – Höchstwerte

Anzeige der Ebene

Max. Temperatur

Datum

Dauer über Grenzwert

Vorlauf

Rücklauf

Max. Durchfluss

Datum

Dauer > qp

Durchfluss

Fehlermeldungen

Fehlercode	Fehlerbeschreibung	Maßnahmen/Hinweise
Error 01	• Hardwarefehler oder beschädigte Firmware.	• Durchflusssensor, Verbindungskabel und Rechenwerk auf äußere Beschädigung prüfen. • Gerät muss ausgetauscht werden.
Error 06	• Vorlauffühler gebrochen	• Temperaturfühler und Leitungen auf mechanische Schäden prüfen. • Gerät muss ausgetauscht werden.
Error 07	• Kurzschluss Vorlauffühler	• Temperaturfühler und Leitungen auf mechanische Schäden prüfen. • Gerät muss ausgetauscht werden.
Error 08	• Rücklauffühler gebrochen	• Temperaturfühler und Leitungen auf mechanische Schäden prüfen. • Gerät muss ausgetauscht werden.
Error 09	• Kurzschluss Rücklauffühler	• Temperaturfühler und Leitungen auf mechanische Schäden prüfen. • Gerät muss ausgetauscht werden.
Error 01	Wenn das Gerät einen schweren Fehler aufweist, wird vor den Zählerstandsanzeigen das Fehlerdatum und der Fehlercode angezeigt.	
FLo-dr. Fehler	Wenn festgestellt wird, dass die Durchflussrichtung falsch ist, erfolgt vor den Zählerstandsanzeigen aktueller Verbrauchswert die Anzeige „falsche Durchflussrichtung".	

DE Display - Funktionen und Anzeigen

Display-Ebene L9 – Höchstwerte

DE Funk

Aktivierung und Anmeldung im Funknetzwerk
Neue Geräte sind im Auslieferungszustand funktionsfähig und funkentlich nicht aktiv.

Um eine Funkübertragung sicherzustellen, sind die Geräte funktechnisch zu starten bz

resideo

User manual
multilingual

Heat and cold meters
Ultrasonic, with integrated radio

EW701CF

READ THROUGH CAREFULLY BEFORE USE.
KEEP ACCESSIBLE THROUGHOUT THE PRODUCT LIFETIME.

EN

EN Scope of delivery

1 x meter (ultrasonic flow sensor with calculator unit, pre-assembled, incl. integrated radio).
1 x temperature sensor kit
1 x flow sensor kit
1 x user manual

Keep objects away
Do not use any objects to pierce the two openings in the flow sensor.

Table of contents

Safety of lithium batteries	2	3
Symbols and warning signs	4	5
Technical data	6	7
Installation positions	8	
Installation variants ball valve / immersion sleeve	9	
Installation variants calculator unit	10	13
Preparing installation - directly immersed (ball valve)	14	
Installing the meter - directly immersed (ball valve)	15	
Temperature sensors - immersion sleeves	16	17
Preparing installation - indirectly immersed (immersion sleeve)	18	
Installing the meter - indirectly immersed (immersion sleeve)	19	
Wall mounting calculator unit	20	
Checking installation	21	
Sealing the meter	21	
Display - Operation	22	23
Display - Functions and displays	24	28
Radio	29	30
Parameter setting - PIN and parameter setting mode	31	
Parameter setting - examples	32	34
Dimensional drawings	35	36
EU-Declaration of conformity	37	

EN Safety of lithium batteries

Safety notes for lithium batteries

The calculator unit of the the meter is equipped with a lithium battery. Lithium batteries are safe provided they are handled properly under the parameters specified by the manufacturer.

Proper handling

- Observe the specified ambient conditions when transporting, storing and using the device.
- Avoid mechanical impacts such as dropping or crushing.
- Mechanical damage such as opening, drilling through or dismantling the batteries is prohibited.
- Avoid a short-circuit caused by e.g. foreign matter or water.
- Avoid thermal overload e.g. from constant exposure to sunlight or fire.

Transport

- Special requirements on packaging and marking must be heeded during shipping by all carriers (air, road, rail, sea, inland waterways). The national and international hazardous goods regulations respectively valid must be heeded.
- Lithium batteries are always subject to the requirements of hazardous goods laws.
- Batteries meet the basic requirements on transport.

Danger caused by improper handling

- Incorrect treatment or circumstances which lead to improper operation can lead to leaks and battery content materials and decomposition products escaping. In this context, major reactions can take place which present a risk to both health and the environment. (Gas development and fire)
- Technical defects or improper handling can lead to an uncontrolled and accelerated release of the chemically stored energy. This is usually released in the form of thermal energy, which can lead to a fire.

Emergency instructions

- In the event of the content materials of the lithium batteries coming into contact with the eyes or skin, rinse thoroughly with water for at least 15 minutes. A doctor must always be contacted.
- A doctor must always be contacted if gases or smoke are inhaled.
- Burns must be treated accordingly and a doctor must be contacted.
- If there is intensive smoke development or gas release, leave the room immediately. Ensure there is sufficient ventilation without putting yourself in danger if possible, in other words without inhaling the gas or smoke.
- If swallowed, drink plenty of water and rinse your mouth out. Seek medical advice immediately.

EN Symbols and warning signs

Symbols for warning notes

Disposal
For disposal purposes, this device is considered electronic waste as defined by European Directive 2012/19/EU (WEEE) and must not be disposed of as household waste.

Risk of scalding by hot water
An installed meter is a pressurized component.
Fitting only by trained experts.

Important notes
Please note the information in the notes and requirements.

Symbols for installation notes

ISO 4064 / EN 1434-5

The meter may only be installed in single pipe connectors (EATs) and without the use of any adapter rings or transition pieces.

The sensor cables (e.g. temperature sensor cable) must be routed at a distance of at least 50 mm to sources of electromagnetic interference (switches, electric motors, fluorescent lamps).

Directly immersed installation variant
This variant is always recommended.

Indirectly immersed installation variant
Please note national and country-specific regulations concerning the use of immersion sleeves.

Direction of flow
Observe correct supply flow or return flow installation and the installation position (direction of flow) of the flow sensor.

Symbols for operation

Supplementary information
Helpful and supplementary installation information and commissioning.

Refer to operating instructions, operating conditions and installation requirements in accordance with EN 1434-6.

Control key on the meter
Horizontal movement in the operating menu.
Key: <H>

Control key on the meter
Vertical movement in the operating menu.
Key: <V>

Alternating or repeated displays.

Symbols for meter marking

Meter with installation location for which parameters can be set: parameters for **SUPPLY FLOW** set in the factory

Meter with installation location for which parameters can be set: parameters for **RETURN FLOW** set in the factory

Year of manufacture

Device with **HEAT REGISTER**

Device with **COLD REGISTER**

Battery service life in years

Measuring device with integrated radio

Encrypted radio telegrams

Installation instructions
The use of impact wrench for installation is not permitted.

Seals
The dimensions and thermal loads of seals must be appropriate for their application. You should only use the seals delivered with the device. Hemp, sealing tape, grease or lubricant are not permitted.

The installed meter is a pressurized component.
There is a risk of scalding by hot water.

EN Technical data

Norms and standards

Conformity	see EU Declaration of Conformity
Electromagnetic compatibility	
Interference resistance and emitted interference	EN 301489-1, EN 301489-3
Security	EN 62368-1, EN 62479
Protection rating	
IP protection rating: Calculator unit	IP65 according to EN 60529
flow sensor	IP65 according to EN 60529
Meter	
European Measuring Instruments Directive (MID)	2014/32/EU
Meter	EN 1434
Quality of heat medium	in accordance with VDI guideline 2035, AGFW standard 510
Influencing quantities	
Electromagnetic class	E1
Mechanical class	M2
Environment class	A
Precision class	3 / 2 (depending on the flow sensor)
Calculator unit	
Temperature range	
Storage, -25 °C ... 70 °C	10 °C ... 105 °C
as heat meter with cooling option[a]	0 °C ... 105 °C
as cold meter[a]	0 °C ... 50 °C
Temperature difference range:	
Heat and heat / cold	3 K ... 70 K
Cold	3 K ... 50 K
Start of metering temperature difference	0.2 K
Ambient temperature	5 °C ... 55 °C
Power supply	
Lithium battery	Nominal voltage 3.0 V
Battery life	7 years
Display levels	
Display	8-digit LCD + pictograms
Energy display	kWh <-> MWh MJ <-> GJ kWh <-> MJ (only up to 50 litres cumulative flow) MWh <-> GJ (only up to 50 litres cumulative flow)
Connection cable calculator unit - volume meter	
Cable length (calculator unit-wall-mounted installation)	80 cm

Flow sensor

Connection sizes and weight	EW701CF1515C	EW701CF1225C	EW701CF2565C
	0.6 m³/h	1.5 m³/h	2.5 m³/h
Length	110 mm	110 mm	130 mm
Connection	G ¾ B	G ¾ B	G 1 B
Weight	530 g	530 g	660 g
Installation location	Return or supply flow (can be switched up to 50 litres cumulative flow)		
Installation position	any		
Inflow and outflow zone	not necessary (U/D/D)		
Nominal flow qp	0.6 m³/h	1.5 m³/h	2.5 m³/h
Minimum flow qi	12 l/h	15 l/h	25 l/h
Maximum flow qs	1200 l/h	3000 l/h	5,000 l/h
Start-up limit qu	6 l/h	6 l/h	10 l/h
Overload range qo/qp	1:50	1:100	1:100
Precision class	3	2	2
Pressure loss at qp	20 mbar	130 mbar	180 mbar
Min. system pressure to avoid cavitation [b]	1 bar	1.5 bar	2 bar
Max. permissible operating pressure	16 bar		
Temperature range heat	20 °C ... 90 °C		
Temperature range heat/cold	5 °C ... 90 °C		
Temperature range cold	5 °C ... 50 °C		
Ambient conditions			
Transport	-25 °C ... 70 °C, < 95 % relative humidity (without condensation)		
Storage	-25 °C ... 40 °C, < 95 % relative humidity (without condensation)		
Operation	5 °C ... 55 °C, < 95 % relative humidity (without condensation)		
Water as medium	Only use water without chemical additives as the medium for this device. Glycol additives or sodium chloride NaCl (common salt) are expressly not permissible.		
Temperature sensor			
Measuring element	Pt1000 according to EN 60751		
Version	Type DS		
Diameter	5.0 mm - 5.2 mm - AGFW		
Type of installation	5.0 mm - direct (ball valve) / indirect (immersion sleeve)[a] 5.2 mm - direct (ball valve) / indirect (immersion sleeve)[a] AGFW - direct (ball valve)		
Cable length: Standard	1.5 m		
Optional	3.0 m		

(1) Cavity formation in fast-flowing liquids
(2) Note national and country-specific regulations concerning the use of immersion sleeves.

EN Installation positions

Horizontal installation



Vertical installation



Tilted vertical installation

Overhead installation



Installation of heat meters with cooling option and pure cold meters



Risk of condensation
With cold applications, the calculator unit (1) must be mounted on the wall at a point higher than the flow sensor (2).

For wall-mounted installation the cable from the calculator unit must be routed in such a way that no condensation can flow or drip onto the flow sensor (3).

EN Installation variant ball valve

Meter design lengths 110 mm / 130 mm



EN Installation variant immersion sleeve

Meter design lengths 110 mm / 130 mm



EN Installation variants calculator unit

Device components



Loosening the clip adapter

Loosening of the clip adapter
You can loosen the clip adapter from the flow sensor at any time by levering at the direction of flow arrow.



Locking the clip adapter in place



After you have aligned the flow sensor to the direction of flow of the medium:

(1) Insert the "small" tab of the clip adapter into the slot on the flow meter.
(2) Then click the "large" tab in place behind the direction of flow arrow on the flow sensor.

Placing the clip ring and locking it in place



The clip ring is positioned in one of the four possible positions and clipped in place firmly. For this, the two engagement hooks (4) must be clearly heard clip in the recesses of the clip ring.



Attaching the calculator unit



After you have fitted the flow sensor to match the direction of flow of the medium and fitted the clip ring to the clip adapter as required, you can attach the calculator unit.

(1) To do this wind the connection cable around the winding fixture (a).
(2) Then attach the calculator unit to the clip ring (b).
(3) When attaching the calculator unit, the groove in the clip ring (c) must be aligned with the groove in the calculator unit (d = view from below) for the connection cable.

You can remove the calculator unit by pulling it off the clip ring at any time.

PLEASE NOTE: When the calculator unit is pulled off the clip ring, there is a danger of the connection cable being damaged by sudden pulling on the calculator unit. Ensure-the-slack-is not possible.

EN Preparing installation - directly immersed (ball valve)

- for new installation



- for device replacement



EN Installing the meter - directly immersed (ball valve)

Preparing installation



Installing the meter



Mount the new meter with the enclosed new seals!

Screwing with 25 Nm ... 30 Nm!

EN Temperature sensors - immersion sleeves

Fit the temperature sensor

Carry out steps 1–4 with the position P1 shown for the temperature sensor in the half-shell screw fitting.

(1) Insert the temperature sensor in the half-shell screw fitting enclosed.
(2) Fit the second half of the screw fitting in such a way that the locking pin of the one half latches into the recesses of the other half.
(3) Position the O-ring at the installation point in the ball valve.
Use the genuine O-ring from the temperature sensor kit enclosed.
(4) Push in the temperature sensor and use a tightening torque of 3 Nm (hand-tight) to tighten the screw fitting.



Check for correct temperature sensor installation:
(a) Collar of the half-shell screw fitting is flush to the ball valve.
(b) Shells of the screw fitting are flush to one another.

If temperature sensor installation has not been successful, the temperature sensor must be removed from the ball valve again. Then carry out steps 1-4 with the position P2 shown for the temperature sensor in the half-shell screw fitting.

Note national and country-specific regulations concerning the use of immersion sleeves.

Follow steps 1-3 in succession with the positions of the temperature sensor in the half-shell screw fitting shown below as P1 | P2 | and P3 | until you are sure that the temperature sensor is inserted in the immersion sleeve as far as it will go and the temperature sensor thread engages with the thread of the immersion sleeve.
(1) Insert the temperature sensor in the half-shell screw fitting enclosed.
(2) Fit the second half of the screw fitting in such a way that the locking pin of the one half latches into the recesses of the other half.
(3) Push the temperature sensor into the immersion sleeve as far as it will go.
(4) Use a tightening torque of 3 Nm (hand-tight) to tighten the temperature sensor with screw fitting in the immersion sleeve.

When the temperature sensor is installed in immersion sleeves the type of attachment can deviate from the above description. If necessary, use the attachment material of the device you have removed.

Selection of measuring points

The meter is approved for use in immersion sleeves. One temperature sensor is installed directly immersing in the flow sensor, while the other temperature sensor is installed in an immersion sleeve.

In addition, Note national and country-specific regulations concerning the use of immersion sleeves.

EN Preparing installation - indirectly immersed (immersion sleeve)

- for new installation

- for device replacement

EN Installing the meter - indirectly immersed (immersion sleeve)

Preparing installation

Installing the meter

Mount the new meter with the enclosed new seals!

Screwing with 25 Nm ... 30 Nm!

EN Wall mounting of detachable calculator unit

Wall-mounted installation with wall bracket fitted (scope of delivery)

(1) Fix the clip ring (a) to the required wall position. (Attachment material is not part of the scope of supply.) Align the clip ring so that the cable duct (b) is facing the left.
(2) Any surplus connection cable (calculator unit) can be wound around the winding fixture (c) in the clip ring.
(3) Click the calculator unit perceptibly and flush to the clip ring.
(4) The clip adapter (d) is not required for wall installation.

EN Complete and check installation

Open the valves
(1) open all ball valves
(2) switch on the heating and open radiator valves

Check installation
(1) Check the tightness of all screwed connections and temperature sensors
(2) Check the flow direction using the display

An incorrect flow direction is shown in the display.

Sealing the meter

Seal the temperature sensor and flow sensor to protect against tampering.

The seals shown in this user manual are examples. They may differ from the seals enclosed.

EN Display - Operation

Control elements and interfaces

Activated display loop

Displays and number of decimal places appear depending on the device configuration.

Errors messages are displayed with the error date and the error number for 5 seconds before the "Current value" display.

The fast readout display starts with the "Current value heat".

You can change to the next operating scheme at any time. To do so, press the <H> or <V> key for longer than 2 seconds.

After 10 repetitions, the display automatically changes back to sleep mode.

Operating scheme of the standard levels

Press the <H> key or the <V> key for **longer than 3 seconds.**

Special operating states

Display	Description	Measures/notes
noComm	IR communication credit exceeded.	• Is eliminated after the credit period (IR = current month) has expired.
Set	• Operating time expired.	• Device must be replaced.
Flo-dir Out In	• Flow direction incorrect.	• Check installation (note arrow on flow sensor). • Check piping.
		• Check recirculating pumps and thermostats for correct function.
	• Temperature outside the value range.	• Check whether flow sensor has been fitted in the right strand or • Check type of installation of temperature sensor.
Error	• Air in the measuring section • No correct ultrasonic measuring signal	• Bleed the pipe system

Status displays

Displays appear depending on the device configuration.

Hot Cold	The data displayed apply for: • Heat • Cool = Cold
M	(empty) = Displayed value is a current value. • M (Memory) = Value on a monthly or due date.
1-Day	Displayed value is a date value: • Day = Current date • M-Day = Date applies for a saved annual or monthly value.
	• Current flow available. • No energy counting -> no temperature difference
	• Current flow available. • Energy counting
Comm	• IR communication is currently active.

Notes and warranty

Important notes
This product must be installed properly and in accordance with the specified assembly guidelines and may therefore only be installed by qualified, trained and skilled personnel.

Intended use
The meters are used for the central recording of thermal energy consumption.

Non-intended use
Any other use other than the above described or any modification of the device is considered to be non-intended use.

Warranty and guarantee
Warranty and guarantee claims are only valid if the product in question has been used in accordance with their intended use and if technical requirements and any applicable technical regulations have been observed.

Safety notes
Improper handling and excessively forceful tightening of threaded fittings can cause leaks. Observe the maximum torque stated in the manual.

EN Disposal

Correct disposal of this product

For the purposes of disposal, the device is considered a used electronics device in the sense of the European Guideline 2012/19/EU (WEEE).

It must not be disposed of with household waste.
Disposal information is available at the following internet address:
https://www.resideo.com/en/en/products/comfort/metering/

In countries of the European Community excepting Germany, information about correct disposal can be obtained from your dealer or sales.

EN Display - Functions and displays

Standard levels

The displays on **level L0 - L9** appear depending on the device configuration.

L0 Actu	Current consumption values • Available in all device versions.
L1 Annu	Annual consumption values • Available in all device versions.
L2 Curr	Current values • Available in all device versions.
L3 PArA	Parameter • Available in all device versions.
L4 Conn	Connections • Available in all device versions.
L5 HEAt	Monthly values heat • Only available in device version with heat metering.
L6 CooL	Monthly values cold • Only available in device version with cold metering.
L9 HiSt	Maximum values • Available in all device versions.

Display level L0 – Current consumption values

Display level L1 – Annual consumption values

Display level L2 – Current values

(*) Air in the measuring section

(*) The display "Air in the measuring section" replaces the "Current flow" display if air is detected in the measuring section.

Display level L3 – Parameters

Display level L4 – Connections

Display level L5 – Monthly values heat

Display level L6 – Monthly values cold

Display level L9 – Maximum values

Error messages

Error display	Error description	Measures/notes
Error 01	• Hardware error or damaged firmware.	• Check flow sensor, connection cable and calculator unit for external damage. • Device must be replaced.
Error 06	• Supply flow sensor broken	• Check temperature sensor and pipes for mechanical damage. • Device must be replaced.
Error 07	• Short circuit supply flow sensor	• Check temperature sensor and pipes for mechanical damage. • Device must be replaced.
Error 08	• Return flow sensor broken	• Check temperature sensor and pipes for mechanical damage. • Device must be replaced.
Error 09	• Short circuit return flow sensor	• Check temperature sensor and pipes for mechanical damage. • Device must be replaced.
240521 Date	If a serious error occurs with the device, the error date and error code are displayed before the meter status.	
Error 01		
Flo-dir Out In	If the incorrect direction of flow is established, the display "Wrong direction of flow" appears before the current consumption values are shown on the meter status display.	

EN Radio

Activation and registration in the radio network
New devices do not have an active radio function when delivered.

To ensure radio transmission, the devices must be started by radio or registered in the radio system.

Depending on the type of radio system used, system-related preconditions may have to be heeded for registering the device. In the field of AMR network technology, for example, activation of the suitable installation mode is necessary before installation telegrams can be started on the measuring device.

Radio activation
Radio activation takes place automatically following a cumulative flow of 50 litres, alternative by means of device keys, the programming stick / triggering tool WFZ-PS, RMLI0-STD or parameter setting software.

Note:
If in the event of automatic radio activation following a cumulative flow of 50 litres no installation telegrams are transmitted.

If there is a change in installation location after the device has been registered in the radio system, the device must be registered in the radio system again.

Parameter-setting possibilities
Device parameter settings are done using parameter setting software or device keys.

EN Radio

Display

FC 1234	Display	Explanation
	FO	C-Mode (AMR or AMR Extended[a])
	FC	C-Mode (AMR + walk-by)
		Encryption activated
	1234	Network number (if available)

Transmission behaviour in C-Mode

walk-by	**AMR**[a]
every 112 seconds	every 7.5 minutes
16 times per day (6 am - 6 pm)	24 hours per day
365 days per year	365 days per year

Technical data

Radio frequency	C-Mode (868.95 +/- 0.25) MHz, EN 300 220-2
Transmission power	Typically 10 dBm, maximum 14 dBm
Duty cycle	< 0.1 % (50 ms / 128 s)
Data transmission	EN 13757-4
Power supply	
Operating voltage	DC 3 V
Battery service life	10 years
Battery	
Lithium contents per battery	0.58 g
Battery type	CR AA
Batteries per device	1 (Batteries are permanently installed, cannot be replaced)

(1) AMR telegram extended by current supply flow temperature, current return flow temperature, current volume flow and current capacity.
(2) OMS-conform data telegrams.

EN Parameter setting - PIN and parameter setting mode

Navigating within the levels

1. To open the display loop or level operating scheme.
Press the < H > or < V > key **briefly** to open the fast readout display loop.
Press the <H> or <V> key **longer than 2 seconds** to open the level operating scheme.
2. To change from any position on one level to the next level.
Press the <H> key (horizontal).
3. To change to the next display within one level.
Press the <V> key (vertical)

Parameter setting mode PIN

To be able to activate parameter setting mode, you have to be prove parameter setting authorisation by entering a PIN.

Entry of a PIN is not required up to a cumulated flow of < 50 litres.

The default standard PIN is printed on the device-packaging. Once the PIN has been accepted, further parameters can be set without PIN input.
Validity is lost if a level other than L3 or L4 is selected.

Activating parameter setting mode (only available on level L3 and L4)

EN Parameter setting – examples

Setting parameters for start time / end time of the walk-by telegrams

Display level L4

Setting parameters for installation location, display units and levels

Display level L3

Display units and levels

Determining display units

Note:
kWh <-> MWh (always possible)
MJ <-> GJ (always possible)
kWh <-> MJ (only up to 50 litres cumulative flow)
MWh <-> GJ (only up to 50 litres cumulative flow)

1. Press the <H> key briefly until the display for display units appears.
2. Press the <V> key briefly until the required display unit appears on the display.

Activate / deactivate levels

3. Press the <H> key briefly until the display for the levels appears.
4. Press the <V> key briefly in order to hide the level to be hidden.
5. Press the <V> key briefly again to show the required level.
6. Repeat steps 8 and 10 to hide or show the required levels.
7. Confirm all settings using the key combination <H> + <V>.

Example of level displays

Levels 2, 3, 4, 6 and 9 are shown
= Level 5 hidden
2 x space = level 7 + 8 not available

EN Dimensional drawings (in mm)

EW701CF0155C and EW7011CF1255C

Measurements and dimensions 110 mm / 3/4 inch (0.6 m³/h and 1.5 m³/h)

EW701CF2565C

Measurements and dimensions 130 mm / 1 inch (2.5 m³/h)

EN EU-Declaration of conformity

EU Declaration of conformity
Declaration UE de conformité
EU-Konformitätserklärung

Device Type	Alphanumeric characters with no impact on the declaration of conformity
Type d'appareil	Caractères alphanumériques sans incidence sur la déclaration de conformité
Gerätetyp	Alphanumerische Zeichen ohne Einfluss auf die Konformitätserklärung

We **QUNDIS GmbH** declare under our sole responsibility that the product (s) of the product line
Nous **Sonnenallee 27** déclarons sous notre seule responsabilité que le(s) produit(s) de la ligne de produits
wir **DE-99096 Erfurt** erklären in alleiniger Verantwortung, dass dieses Produkt (die Produktlinie

Q heat 5.5 US R Heat meter, ultrasonic, radio
Compteur de calories, ultrason, radio
Wärmezähler, Ultraschall, Funk

to which this declaration relates is/are in conformity with the requirements of the following directive(s):
auquel se réfère cette déclaration est conforme aux exigences de la (des) directive(s) suivante(s):
auf welche sich diese Erklärung bezieht, konform ist/sind mit den Anforderungen der Richtlinie(n):

2014/32/EU	**Measuring Instrument Directive (MID)**	OJ L96/149, 29.03.2014
2014/53/EU	**Radio Equipment Directive (RED)**	OJ L153/62, 22.05.2014
2011/65/EU	**Restriction of the use of certain hazardous substances (RoHS)**	OJ L174/88, 01.07.2011

The conformity was checked in accordance with the following harmonised EN standard(s):
La conformité a été vérifiée selon la (les) norme(s) EN harmonisée(s):
Die Konformität wurde überprüft anhand der harmonisierten EN-Norm(en):

MID (EMC)	**EN 301 489-1** Electromagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services Part 1: Common technical requirements **EN 301 489-3** Part 3: Specific conditions for 433 MHz operating in the frequency range 25 MHz to 1 000 MHz
MID, RED & RL	**EN 62368-1:2014+A11:2017** Audio/video, information and communication technology equipment. Part 1: Safety requirements
RED (LVD)	**EN 62479:2010** Assessment of the compliance of low-power electronic and electrical equipment with the basic restrictions related to human exposure to electromagnetic fields (10 MHz to 300 GHz)
RoHS	**EN IEC 63000:2018** Technical documentation for the assessment of electrical and electronic products with respect to the restriction of hazardous substances

The notified body L'organisme notifié Die benannte Stelle	**Physikalisch-technische Bundesanstalt, Braunschweig und Berlin**	**Body No.** Numéro Nummer **0102**

Issued the certificate a établi l'attestation hat folgende Bescheinigung ausgestellt

MID MODUL B: DE-21-MI004-PTB014
MID MODUL D: DE-M-AQ-PTB006

Further applied standards/specifications, Autres normes/spécifications appliquées, Weitere angewendete Normen/Spezifikationen:

EN 301 220-2 V3.2.1	Short range devices
EN 301 489-1 V2.2.0	Electromagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services
EN 301 489-3 V2.1.1 Draft	Electromagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services Part 3: Specific conditions for Short-range Devices (SRD) operating on frequencies between 9 kHz and 246 GHz

Unterzeichnet für und im Namen der QUNDIS GmbH:

Signed for and on behalf of QUNDIS GmbH:
Signé pour et au nom de QUNDIS GmbH:

Erfurt, 2020-05-20

Volker Eck
Managing Director

Tobias Haff
Product Manager

Doc. No. 18.07.WEC_EU1_enResi