## Étendue de la livraison

1 x compteur (capteur de débit à ultrasons avec calculateur, préinstallé, y compris radio intégrée)
1 x fourniture de la sonde de température
1 x fourniture de la sonde de débit
1 x câble de raccordement supplémentaire
1 x câble de raccordement (selon la variante de l'appareil)
1 x notice technique

**Tenir les objets à distance**

Ne pas enfoncer d'objets dans les deux ouvertures du capteur de débit !

## Contenu


Sécurité batteries au lithium ..... 2 | 3
Symboles et signes d'avertissement ..... 4 | 5
Caractéristiques techniques ..... 6 | 9
Positions de montage ..... 10
Variante de montage robinet à boisseau sphérique / doigt de gant ..... 11
Variations de montage du calculateur ..... 12 | 15
Sondes de température - doigts de gant ..... 16 | 17
Montage - en immersion directe et indirecte ..... 18
Montage mural du calculateur ..... 19
Contrôle de l'installation ..... 20
Plomber le compteur ..... 20
Montage du câble pour le M-Bus et les entrées d'impulsions ..... 21
Affichage - Fonctionnement ..... 22 | 23
Affichage ..... 24 | 30
Paramétrage – Affectation des touches ..... 31
Paramétrage ..... 32 | 36
Déclaration de conformité ..... 37
Dimensions ..... voir italien


## Raccordement sur le M-Bus

Le raccordement du câble M-Bus doit correspondre à la norme EN 13757-2.
Dans ce contexte, veuillez tenir compte des informations suivantes :

- Optez pour des bornes à ressort de qualité supérieure ou pour des raccords serts correspondant aux sections !
- Évitez tout souci inutile du M-Bus.
- Évitez les longues lignes de service en une seule étape de travail !
- Évitez des déconnexions du M-Bus.
- Lors des travaux de maintenance et de rééquipement, évitez des courts-circuits dans le câble du M-Bus.

**Adresses secondaires et primaires dans le système M-Bus**
Tous les appareils logiques (compteurs thermiques et compteurs frigorifiques, compteurs d'eau chaude/froide, etc.) sont identifiés avec une adresse secondaire ou une adresse primaire dans le système M-Bus.

Le réglage standard consiste à utiliser une adresse secondaire. Pour l'adresse secondaire, le numéro du compteur et d'autres caractéristiques de l'appareil sont utilisés pour l'identification.

Il est également possible de saisir une adresse primaire à 3 caractères pour chaque appareil logique, qui permet d'identifier le calorimètre ou les compteurs de consommation raccordés aux entrées d'impulsions dans le système M-Bus.

Les adresses primaires (1 à 250) sont paramétrées dans le compteur au niveau d'affichage L4 (Conn).



## Sécurité batteries au lithium

**Lutte contre les incendies**
- En cas d'incendie, veillez à garantir votre propre sécurité et éloignez-vous de la zone de danger.
- En cas d'incendie ou pendant le processus d'extinction, des gaz toxiques et inflammables ainsi que des liquides toxiques peuvent être générés et libérés.
- Contactez les pompiers en cas d'incendie.
- En cas d'incendie, les batteries risquent d'exploser.
- La disposition d'extinction adaptés sont les suivants:
  - Poudre d'extinction (classe de feu D pour les feux de métaux)
  - du sable sec ou une grande quantité d'eau pour les batteries individuelles
- Les dispositifs d'extinction suivants ne sont pas adaptés:
  - Dioxyde de carbone
  - de l'eau, en faible quantité, peut avoir un effet et inflammable.

Élimination
**Élimination correcte de ce produit**

Directive WEEE 2012/19/EU: Directive sur les déchets des équipements électriques et électroniques Informations sur la mise au rebut: Ne pas éliminer cet appareil et les batteries qu'il contient avec les déchets domestiques généraux. A des fins de traitement, de récupération et de recyclage, veuillez amener l'appareil et les batteries qu'il contient dans des points de collecte désignés. L'élimination correcte de cet appareil et des batteries qu'il contient contribue à économiser des ressources précieuses et à éviter les effets négatifs sur la santé humaine et sur l'environnement, ce qui pourrait survenir en cas de traitement inapproprié des déchets. Les consignes d'élimination sont disponibles à l'adresse Internet suivante :
**https://www.resideo.com/emea/en/products/comfort/metering/**

Dans les pays de l'Union européenne autres que l'Allemagne, vous pouvez obtenir des informations sur l'élimination correcte des déchets auprès de votre revendeur ou du service compétent.

Remarques et garantie

**Remarques importantes**
Ce produit doit être installé dans les règles de l'art et selon les directives de montage indiquées ; par conséquent, il doit être monté exclusivement par du personnel spécialisé, formé et expérimenté!

**Utilisation conforme à l'usage prévu**
Les comptes servent à centraliser la consommation d'énergie thermique.

**Utilisation non conforme à l'usage prévu**
Une utilisation autre que celle décrite précédemment ou une modification de l'appareil sont considérées comme une utilisation non conforme à l'usage prévu.

**Garantie**
Vous pouvez uniquement faire valoir les droits à garantie si le produit a été utilisé conformément à l'usage prescrit/prévu et si les indications techniques et les règles techniques en vigueur ont été respectées.

**Consignes de sécurité**
Une manipulation non conforme ou un serrage trop important des raccords vissés peut entraîner des fuites. Observer le couple de serrage maximum indiqué dans cette notice.



## Symboles et signes d'avertissement

**Symbols d'avertissements**

Élimination
L'appareil est considéré comme un appareil électronique usagé aux termes de la Directive européenne 2012/19/CE (DEEE) et il est interdit de les jeter dans les ordures ménagères.

**Risque de brûlure dus à l'eau chaude**
Le compteur intégré est une pièce sous pression!
Montage réservé au personnel spécialisé.

**Remarques importantes**
Veuillez observer les remarques et prescriptions!

**Symboles Instructions de montage**

Respecte les normes ISO 4064 lors de l'installation et de la mise en service du compteur.

Pour les conduites des sondes (p. ex. le câble de la sonde de température) et des conduites d'au moins DN 50 mm de toute source de perturbations électromagnétiques (interrupteur, relecteurs, tubes fluorescents).

**Variante de montage à immersion directe**
Cette variante est recommandée de principe!

**Variante de montage à immersion indirecte**
Observez les réglementations nationales et locales applicables à l'emploi de doigts de gant !

**Sens du flux**
Respecter le montage correct de l'aller et du retour (sens du fl ux) de la sonde de débit!

**Symboles Utilisation**

**Informations complémentaires**
Informations utiles et complémentaires pour le montage et la mise en service.

Observez les instructions de service ainsi que les conditions de service et les exigences de montage suivant EN 1434-6!

**Bouton de commande sur le compteur**
Mouvement horizontal du doigt dans le menu de commande.
Touche: **<H>**

**Bouton de commande sur le compteur**
Mouvement vertical dans le menu de commande.
Touche: **<V>**

Affichage alterné ou répétitif à l'écran.



## Symboles et signes d'avertissement

**Symboles Identifi cation du compteur**

Compteur avec lieu de montage paramétrable: **ALLER** paramétré en usine

Compteur avec lieu de montage paramétrable: **RETOUR** paramétré en usine

Année de fabrication

Appareil avec **REGISTRE DE CHALEUR**

Appareil avec **REGISTRE DE FROID**

Durée d'exécution de la batterie en années

Appareil de mesure avec interface Impuls-IN intégrée

Appareil de mesure avec interface M-Bus intégrée

**Remarques relatives au montage**

L'utilisation de clés à chocs est interdite pendant l'installation.

Les joints doivent être adaptés aux dimensions et aux contraintes thermiques de l'usage visé. Utiliser uniquement les joints fournis avec l'appareil. Le chanvre, le ruban d'étanchéité, la graisse ou les lubrifiants ne sont pas autorisés.

Le compteur intégré est une pièce sous pression.
Risque de brûlure dus à l'eau chaude.



## Caractéristiques techniques

**Normes et standards**

| | |
|---|---|
| Conformité | voir la déclaration de conformité de l'UE |
| **Compatibilité électromagnétique** | |
| Résistance aux interférences et émission parasites | EN301489-1, EN301489-3 |
| Sécurité | EN 62368-1, EN 62479 |
| **Classe de protection** | |
| Indice de protection IP | Unité de calcul de la sonde de débit: IP65 selon EN 60529<br>IP65 selon EN 60529 |
| **Compteur** | |
| Directive europ. pour terminaux de mesure (MID) | 2014/32/EU |
| Conditions | EN 1434 |
| Qualité du fluide de chauffage | selon la directive VDI 2035, la norme AGFW 510 |
| **Valeurs d'influence** | |
| Classe électromagnétique | E1 |
| Classe mécanique | M2 |
| Classe environnante | 2 |
| Classe de précision | 3 / 2 (en fonction du capteur de débit) |
| **Unité de calcul** | |
| Plage de température | |
| comme compteur d'énergie thermique | 0 °C ... 105 °C |
| comme compteur d'énergie thermique avec option frigorifique[8] | 0 °C ... 105 °C |
| comme compteur d'énergie frigorifique[8] | 0 °C ... 50 °C |
| Plage de différence de température | |
| Chaleur et chaleur / froid | 3 K ... 70 K |
| Energie frigorifique | 3 K ... 50 K |
| Début du compteur Différence de température | 0,2 K |
| Température ambiante | 5 °C ... 55 °C |
| **Alimentation en énergie** | |
| Batterie au lithium (CR17450E-R) | Tension nominale 3,0 V, 0,86 g Lithium |
| Durée d'exécution | 10 ans |
| **Niveaux d'affichage** | |
| Affichage | écran ACL 8 chiffres + pictogrammes |
| Affichage d'énergie | kWh <-> MWh; MJ <-> GJ; kWh <-> MJ<br>(uniquement jusqu'à 50 litres de débit cumulé);<br>MWh <-> GJ (uniquement jusqu'à 50 litres de débit cumulé) |
| Type de pose | Montage de retour: G ¾ B<br>Montage aller: G ¾ B<br>AGFW 27.5 mm - direct (vanne à bille)<br>AGFW 36 mm (2 de 3,5 mm) - direct (vanne à bille) |
| Longueur Standard du câble : | 1,5 m<br>Option 3,0 m |
| **Câble de connexion calculateur - volumètre** | |
| Longueur du câble (raccordement mural du calculateur) | 80 cm |

[8] Plage de température mixte en termes de conformité. Respectez les réglementations nationales!
(d) Règlerie de froid mixte en conformité avec la directive thermique K.7.2, PTB (Allemagne). Respectez les réglementations nationales!

| Sonde de débit | 0,6 m³/h | 1,5 m³/h | 1,5 m³/h | 2,5 m³/h | 3,5 m³/h | 3,5 m³/h | 6,0 m³/h | 6,0 m³/h | 10,0 m³/h | 10,0 m³/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diamètre nominal | 15 mm | 15 mm | 20 mm | 20 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
| Longueur | 110 mm | 110 mm | 130 mm | 130 mm | 150 mm | 260 mm | 150 mm | 260 mm | 200 mm | 300 mm |
| Raccordement | G ¾ B | G ¾ B | G 1 B | G 1 B | G 1¼ B | G 1¼ B | G 1¼ B | G 2 B | G 2 B | G 2 B |
| Poids | 530 g | 530 g | 660 g | 660 g | 875 g | 1173 g | 875 g | 1173 g | 1390 g | 1750 g |
| Emplacement d'installation | Retour ou aller (commutable jusqu'à 50 litres de débit cumulé) au choix | | | | | | | | | |
| Position de montage | non requis (U/D/D) | | | | | | | | | |
| Parcours d'entrée et de sortie | | | | | | | | | | |
| Débit minimal qi | 12 l/h | 15 l/h | 30 l/h | 25 l/h | 28 l/h | 48 l/h | 48 l/h | 100 l/h | 100 l/h |
| Débit maximal qs | 1200 l/h | 3000 l/h | 3000 l/h | 5000 l/h | 7000 l/h | 7000 l/h | 12 kl/h<br>24 kl/h[d] | 20000 l/h | 20000 l/h |
| Seuil de démarrage qi | 6 l/h | 6 l/h | 10 l/h | 10 l/h | 14 l/h | 14 l/h | 24 l/h<br>12 l/h[d] | 50 l/h | 50 l/h |
| Plage dynamique q/qi | 1:50 | 1:100 | 1:50 | 1:100 | 1:125 | 1:125 | 1:250<br>1:250 [d] | 1:100 | 1:100 |
| Classe de précision | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Perte de pression par qp | 20 mbar | 130 mbar | 65 mbar | 180 mbar | 49 mbar | 38 mbar | 152 mbar | 122 mbar | 169 mbar | 168 mbar |
| Pression nominale du système de prévention de la cavitation[9] | 1 bar | 1,5 bar | 1 bar | 2 bar | 1 bar | 1,5 bar | 1,5 bar | 1,5 bar | 1,5 bar | 1,5 bar |
| Max. pulsesge Betriebsdruck | 16 bar | | | | | | | | | |
| Plage de température comme compteur d'énergie thermique | 5 °C ... 90 °C | | | | | | | | | |
| Plage de température comme compteur d'énergie thermique avec option frigorifique | 5 °C ... 90 °C | | | | | | | | | |
| Plage de température comme compteur d'énergie frigorifique | 5 °C ... 50 °C | | | | | | | | | |

**Conditions ambiantes**

| | |
|---|---|
| Transport | -25 °C ... 70 °C, < 95 % h.r. (sans condensation) |
| Entreposage | -5 °C ... 45 °C, < 95 % h.r. (sans condensation) |
| Utilisation | 5 °C ... 55 °C, < 95 % h.r. (sans condensation) |

**Sonde de température**

| | |
|---|---|
| Élément de mesure | Pt1000 suivant EN 60751 |
| Modèle | Type DS |
| Diamètre | 5,0 mm - 5,2 mm - 6,0 mm - AGFW<br>5,0 mm - direct (vanne à bille) / indirect (doigts de gant)[d]<br>5,2 mm - direct (vanne à bille) / indirect (doigts de gant)[d]<br>6,0 mm - direct (vanne à bille) / indirect (doigts de gant)[d] |

**Eau comme fluide**

Servez-vous uniquement d'eau sans ajout de produits chimiques, comme fluide pour le terminal. L'ajout de glycol ou de chlorure de sodium NaCl (le chlorure de sodium) est formellement **interdit** !

(f) disponible en option
(2) Certidion dans des fluides à débit rapide
(9) Observez les réglementations nationales et locales applicables à l'utilisation de doigts de gant !



## Positions de montage

**Montage horizontal**

**Montage vertical**

**Montage vertical incliné**

**Montage à l'envers**

**Risque de condensation**

Pour les applications de réfrigération, le calculateur (1) doit être monté sur un mur plus haut que le capteur de débit (2).

En cas de montage mural, le clé du calculateur doit être posé de manière à ce que le connecteur M-Bus reste pas à s'écouler ou goutter sur le capteur de débit (3).

Nous déclinons toute responsabilité quant à la plausibilité des données des compteurs en cas d'information incorrecte à l'entrée d'impulsion. En cas de doute, c'est la valeur de mesure du compteur de consommation qui fera foi.

(f) Si les lecteurs sont moins fréquentes, les « crédits » non utilisés sont stockés dans l'appareil



## Appareils avec interface de communication intégrée

| **Câble de raccordement** | **"OUT"** | **"IN"** |
|---|---|---|
| Fonction | M-Bus | Entrées d'impulsions |
| Longueur | 3 m | 1 m |
| Housse | comprise dans la livraison | comprise dans la livraison en cas de choix de l'option à la commande |
| Classe de protection | IP65 | |
| Embouts des conducteurs | Cosses | |
| Gaine de câble | PVC | |

**Câble de raccordement Attribution des couleurs**

| Entrée d'impulsions | Imp1 | orange (Masse) | brun |
|---|---|---|---|
| | Imp2 | rouge (Masse) | noir |
| M-Bus | M-Bus | orange (*non affecté*) | *brun (non affecté)* |
| | M-Bus | rouge | noir |

**Spécification M-Bus**

| | |
|---|---|
| Nombre de lectures possibles par jour | 96 (toutes les 15 minutes!)[h] |
| Débit en bauds | 300, 2400 |

**Spécification de l'entrée d'impulsion**

| | |
|---|---|
| Classification | selon EN 1434-2, classe IB<br>Limitation : seuil de consommation d'énergie à niveau bas max. 0,25 V |
| Longueur d'impulsion | ≥ 100 ms |
| Fréquence d'impulsion | ≤ 5 Hz (2,5 Hz avec le réglage du filtre "on") |
| Courant de source | ≤ 0,1 mA |
| Nombre d'entrées d'impulsions | 2 |

**Spécification des sortes d'impulsions (sources)**

| | |
|---|---|
| Interrupteur magnétique | Contact Reed |
| Commutation intégrée | Collecteur ouvert |
| Capteur Namur | pas possible |

(h) disponible en option
(2) Certidion dans des fluides à débit rapide
(9) Observez les réglementations nationales et locales applicables à l'utilisation de doigts de gant !



## Variante de montage robinet à boisseau sphérique

**Longueurs du compteur de 110 mm / 130 mm**




## Variante de montage du doigt de gant

**Longueurs du compteur de 110 mm / 130 mm**

## Variations de montage du calculateur

**Composants des terminaux**

**Détachement de l'adaptateur clippé (uniquement pour les variantes jusqu'à 2,5 m³/h)**

**Détachement de l'adaptateur clippé**
Vous pouvez séparer l'adaptateur clippé à tout moment de la sonde de débit en faisant levier au niveau de la fléche du sens du flux.



**Sens du flux :** De droite à gauche.



**Sens du flux :** De gauche à droite.

**Encliquetage de l'adaptateur clippé (uniquement pour les variantes jusqu'à 2,5 m³/h)**

Après avoir orienté la sonde de débit suivant l 'écoulement du fluide :

(1) Insérez la « petite » attache de l'adaptateur clippé dans la fente de la sonde de débit.
(2) Encliquetez ensuite la « grande » attache derrière la fléche du sens du flux de la sonde de débit.



**Insertion et encliquetage de la bague clippée**

**Positionnement**
La mise en place de la bague clippée (1) sur l'adaptateur clippé (2) est possible par incréments de 90°.

La rainure de la bague clippée (3) constitue généralement le côté gauche du terminal de l'unité de calcul emboîtée.



Positionner la bague clippée dans l'une des quatre positions possibles et emboîter à bloc. Pour ce faire, les deux crochets d'encliquetage (4) doivent s'encliqueter de façon nettement audible dans les évidements de la bague clippée.



Vous pouvez emboîter l'unité de calcul après le montage de la sonde de débit adapté au sens du flux du fluide et le montage de la bague clippée sur l'adaptateur clippé selon vos souhaits.

(1) Pour ce faire, enroulez le câble de raccordement encore existant autour de la fixation d'enroulement (a).
(2) Emboîtez ensuite l'unité de calcul sur la bague clippée (b).
(3) Lors de l'emboîtement de l'unité de calcul, la rainure de la bague clippée (c) doit coïncider par superposition avec la rainure dans l'unité de calcul (d = projection par en-dessous) pour le côté de raccordement.

Vous pouvez enlever l'unité de calcul à tout moment en retirant la bague clippée.

**ATTENTION :** L'enlèvement de l'unité de calcul de la bague clippée risque d'endommager le côté de raccordement en tirant par à-coups sur l'unité de calcul ! Une réparation sur site est impossible !



## Emboîtement de l'unité de calcul





## Sondes de température - doigts de gant

**Monter la sondes de température**

Procédez aux étapes 1 à 4 avec la position reproduite P1 de la sonde de température (TF) dans le filetage semi-monocoque.

(1) Insérez la sonde de température dans le filetage semi-monocoque fourni.
(2) Emboîtez la seconde moitié du filetage de sorte que les broches d'arrêt d'une moitié s'enfoncent dans les évidements de l'autre moitié.
(3) Positionnez le doigt de gant et que le filetage de la sonde de température est emboîté jusqu'à la butée dans le doigt de gant et que le filetage de la sonde de température est engagé dans le filet du doigt de gant !
(1) Insérez le joint torique original fourni !
(4) Insérez la sonde de température et serrez le filetage en appliquant un couple de serrage de 3 Nm (serrage à la main).

**La sonde de température ne doit pas entrer en contact avec le fond du robinet à boisseau sphérique !**

**Vérifiez le montage correct de la sonde de température :**
(a) Col du filetage semi-monocoque entre en contact à surface plane avec le robinet sphérique.
(b) Les coques du filetage sont placées à fleur l'une contre l'autre.

Vous devez extraire la sonde de température du robinet à boisseau sphérique si le montage de la sonde de température n'a pas été effectué correctement. Procédez ensuite aux étapes 1 à 4 avec la position reproduite P2 de la sonde de température dans le filetage semi-monocoque.



## Montage - en immersion directe et indirecte



**Première installation**
**(1)** Rincer le système
**(2)** Fermer toutes les vannes à bille



**en cas de remplacement de l'appareil**
**(1)** Rincer le système
**(2)** Fermer toutes les vannes à bille
**(3)** Retirer les plombs



**Préparation du montage**
**(1)** Démontez le tube de rinçage ou le compteur existant
**(2)** Enlevez les anciens joints
**(3)** Démontez les anciennes sondes de température



**Montage du compteur**
**(1)** Insérez des joints neufs
**(2)** Montez le compteur neuf
**(3)** Montez la sonde de température conformément aux instructions de montage

Montez les compteurs neufs avec les joints neufs fournis !



## Montage mural du calculateur

**Montage mural avec un support mural monté (fournitures)**

(1) Fixer la bague clippée (a) à la position murale souhaitée. (Le matériau de fixation n'est pas fourni). Orienter la bague clippée de sorte que le passe-câble (b) pointe à gauche.
(2) Il est possible d'enrouler le câble de raccordement excédentaire (unité de calcul) dans la bague clippée autour de la fixation d'enroulement (a).
(3) Encliqueter l'unité de calcul sur la bague clippée de façon nettement sensible et à fleur.
(4) L'adaptateur clippé (d) est superflu pour un montage mural.






## Terminer le montage et contrôler l'installation



**Ouvrir les barrières**
**(1)** ouvrir tous les robinets à boisseau sphérique
**(2)** Allumer le chauffage et ouvrir les vannes des radiateurs

**Contrôler l'installation**
**(1)** l'étanchéité de tous les raccords contrôler les capteurs de température
**(2)** Le sens du débit est indiqué par l'indicateur Contrôler l'affichage




Un sens d'écoulement incorrect est affiché à l'écran.

## Plomber le compteur

Scellez la sonde de température et le capteur de débit pour les protéger contre les manipulations.

Les scellés illustrés dans ce manuel sont des exemples. Ils peuvent différer des scellés fournis.



## Montage du câble pour le M-Bus et les entrées d'impulsions

Les compteurs avec interface de communication intégrée sont équipés d'une interface M-Bus et, en option, de deux entrées d'impulsions. L'interface M-Bus sert à transmettre les valeurs de mesure de la consommation à une centrale M-Bus. Avec les deux entrées d'impulsions, les impulsions de jusqu'à deux compteurs de consommation avec sortie d'impulsions sont enregistrées et transmises à la centrale M-Bus.




(1) Retirez soigneusement les capuchons de protection.
(2) Vissez les câbles dans le raccordement correspondant. (a) Raccordement du système M-Bus (b) Raccordement des entrées d'impulsions
(3) Remettez les capuchons de protection sur les fêtes de vis.



## Affichage - Fonctionnement

**Éléments de commande et interfaces**




(1) ACL à Écran
L'affichage est habituellement éteint. L'écran et la touche d'affichage sont activés par une courte pression sur le bouton.
(2) Touche <H> (navigation ↔ horizontale)
(3) Touche <V> (navigation ↕ verticale)
(4) Interface IR
(5) Couverture de l'interface

**Boucle d'affichage activée**




Des affichages à l'écran et des chiffres après la virgule apparaissent en fonction de la configuration du menu.

Les messages d'erreur sont affichés avec la date d'erreur et le numéro d'erreur pendant 5 secondes avant l'affichage de « Valeur actuelle ».

L'affichage pour la consultation rapide démarre avec la « valeur de consommation » actuelle.

Vous pouvez passer à tout moment au schéma de commande des niveaux. Appuyez à cet effet sur la touche <H> ou <V> pendant plus de 2 secondes.

Au bout de 10 répétitions, l'affichage passe automatiquement de nouveau au mode de veille.



**Schéma de commande des niveaux standard**

Appuyez sur la touche <H>ou sur la touche <V> **pendant plus de 3 secondes.**

**Etats de service particuliers**

| Affichage | Description | Mesures / Remarques |
|---|---|---|
| noCom | • Crédit de communication IR épuisé. | • Est corrigé après l'expiration de la période de crédit (IR = mois en cours). |
| Ser | • Fin de temps de service | • Le terminal doit être remplacé. |
| Flo-dir | • Sens de débit erroné. | • Vérifiez le montage (observez la flèche sur la sonde de débit).<br>• Vérifier les tuyauteries<br>• Vérifier le fonctionnement correct de la pompe de recirculation et des vannes. |
| Hot | • Température en dehors de la plage de valeurs. | • Vérifiez que la sonde de débit a été montée de façon à ce que la température ne puisse pas s'échapper. |
| -Arr- | • Air dans la section de mesure<br>• pas de signal de mesure ultra-sonore correct | • Purger l'air contenu dans les tuyauteries |

**Affichages d'état**

Cette unité d'affichage dépend de la configuration de l'appareil

| | |
|---|---|
| Heat (h) | Les données affichées sont valables pour : |
| • Heat = chaleur | • Imp1 = entrée impulsion 1 |
| • Cool = froid | • Imp2 = entrée impulsion 2 |
| • (vide) | = la valeur affichée est une valeur actuelle. |
| M (Memory) | = valeur d'un mois ou valeur à la date de référence. |
| Si la valeur affichée est une date : | |
| • Day | = date actuelle |
| • M-Day | = date valable pour la valeur d'une année ou d'un mois enregistré |
| Débit momentané existant. | |
| • sans comptage d'énergie -> sans différence de température | |
| Débit momentané existant. | |
| • Comptage d'énergie | |
| La communication IR est momentanément active. | |



## Affichage

**Niveaux standard**

Les affichages au **niveau L0 - L9** apparaissent en fonction de la configuration de l'appareil.




Valeurs de consommation actuelle
• disponible chez tous les types de terminaux.

Valeurs de consommation annuelle
• disponibles chez tous les types de terminaux.
• à masquer individuellement

Valeurs momentanées
• disponibles chez tous les types de terminaux.
• à masquer individuellement

Paramètre
fléche sur la touche <H> pendant plus de 3 secondes.

Connexions
• disponibles chez tous les types de terminaux.
• à masquer individuellement

Valeurs maximales d'énergie thermique
• uniquement disponibles si le terminal dispose d'un comptage d'énergie thermique.
• à masquer individuellement

Valeurs maximales d'énergie frigorifique
• uniquement disponibles si le terminal dispose d'un comptage d'énergie frigorifique.
• à masquer individuellement

Valeurs maximales entrée Impulsion 1
• uniquement disponible sur les appareils équipés d'une entrée impulsionnelle
• à masquer individuellement

Valeurs maximales entrée Impulsion 2
• uniquement disponible sur les appareils équipés d'une entrée impulsionnelle
• à masquer individuellement

Valeurs maximales
• disponible chez tous les types de terminaux.
• à masquer individuellement



**Niveau d'affichage L0 – valeurs de consommation annuelle**




**Niveau d'affichage L1 – valeurs de consommation annuelle**




(f) Affichage dépendant de la configuration de l'appareil



**Niveau d'affichage L2 – valeurs momentanées**




(*) L'affichage « Air dans la section mesurée » remplace l'affichage « Débit momentané » en cas de détection d'air dans la section mesurée.

**Niveau d'affichage L3 – paramètres**




(f) Paramétrable
(2) Affichage dépendant de la configuration de l'appareil



**Niveau d'affichage L4 - Connexions**




**Niveau d'affichage L5 – valeurs mensuelles d'énergie thermique**






**Niveau d'affichage L6 – valeurs mensuelles d'énergie frigorifique**




**Niveau d'affichage L7 – valeurs mensuelles Imp1**




**Niveau d'affichage L8 – valeurs mensuelles Imp2**






**Niveau d'affichage L9 – valeurs maximales**




Durée supérieure à la vale

resideo

Istruzioni d'uso
multilingue



Contatore di calore e freddo
Ultrasuoni, con interfaccia di
comunicazione integrata

**EW7011BK**

LEGGERE ATTENTAMENTE PRIMA DELL'USO.
CONSERVARE PER L'INTERA DURATA DEL PRODOTTO.

IT



## IT Volume di consegna

1 x Contatore (sensore di flusso a ultrasuoni con unità di calcolo, premontati, inclusa raccordi integrati)
1 x Dotazione sensore di temperatura
1 x Dotazione sensore di flusso
1 x cavo di collegamento in dotazione
1 x cavo di collegamento (a seconda della variante del dispositivo)
1 x Istruzioni d'uso

**Tenere gli oggetti lontani**
Non forare le due aperture del sensore di flusso con oggetti!

## Indice dei contenuti


Sicurezza per le batterie al litio ..... 2 - 3
Simboli e segnali di avvertenza ..... 4 - 5
Dati tecnici ..... 6 - 9
Posizioni di montaggio ..... 10
Variante di montaggio valvola a sfera / manicotto a immersione ..... 11
Variazioni di montaggio delle unità di calcolo ..... 12 - 15
Sensore di temperatura - manicotti a immersione ..... 16 - 17
Montaggio - direttamente e indirettamente a immersione ..... 18
Unità di calcolo - Montaggio a parete ..... 19
Montaggio del cavo per M-Bus e ingressi a impulsi ..... 20
Controllare l'installazione ..... 21
Display – Funzionamento ..... 22 - 23
Display ..... 24 - 30
Parametrizzazione – Assegnazione dei tasti ..... 31
Parametrizzazione ..... 32 - 36
Disegni dimensionali ..... 37 - 38
Dichiarazione di conformità ..... 39


## Piombare il contatore

Sigillare il sensore di temperatura e il sensore di flusso per proteggerli dalle manomissioni.

Le guarnizioni mostrate in queste istruzioni per l'uso sono esempi.
Possono differire dalle guarnizioni allegate.

## IT Sicurezza per le batterie al litio

**Avvertenze di sicurezza per batterie al litio**
Unità di calcolo del contatore e sostituzione di una batteria al litio. Le batterie al litio sono sicure se utilizzate in modo corretto ed entro i parametri indicati dal produttore.

**Gestione corretta**
- Rispettare le condizioni ambientali indicate durante trasporto, stoccaggio e uso dell'apparecchio.
- Evitare danni meccanici come cadute o schiacciamenti.
- Sono vietati i danni meccanici come aperture, foratura o distruzione.
- Evitare un corto circuito elettrico, ad es. a causa di corpi estranei o acqua.
- Evitare sollecitazioni termiche, ad esempio a causa della luce solare continua o di incendi.

**Trasporto**
- Per la spedizione con tutte le modalità di trasporto (via aerea, su strada, su strada ferrata, via mare o mediante navigazione interna), osservare i requisiti speciali di imballaggio ed etichettatura. Osservare le rispettive normative sulle merci pericolose nazionali e internazionali vigenti.
- Le batterie agli ioni di litio sono sempre soggette ai requisiti del diritto sulle merci pericolose.
- Le batterie soddisfano i requisiti sostanziali per il trasporto.

**Pericolo in caso di gestione scorretta**
- Una gestione scorretta o circostanze che portino a un funzionamento improprio possono comportare perdite e la fuoriuscita del materiale contenuto nella batteria e dei prodotti di scomposizione. Possono così derivarne violente reazioni, pericolose per la salute e l'ambiente (sviluppo di gas e fiamme).
- Effetti tecnici o una gestione scorretta possono portare a un'emissione incontrollata di sostanze pericolose (ad esempio fumo immagazzinato). Ciò avviene generalmente sotto forma di energia termica, che potrebbe causare un incendio.

**Avvertenze in caso d'emergenza**
- Qualora la pelle o gli occhi vernissero a contatto con sostanze contenute nelle batterie al litio, lavare con acqua abbondante le parti interessate per almeno 15 minuti. In qualsiasi caso, consultare un medico.
- In caso di inalazione di gas o fumo, consultare sempre un medico.
- Trattare eventuali ustioni in modo consono e rivolgersi a un medico.
- In caso di sviluppo di fumo intenso o di liberazione di gas, abbandonare subito i locali, provvedendo possibilmente senza mettere a rischio la propria vita, quindi senza respirare gas, provvedendo a un'aerazione sufficiente dell'ambiente.
- In caso di ingestione, bere molta acqua e sciacquare la bocca con acqua abbondante. Richiedere subito un consulto medico.

**Lotta antincendio**
- In caso d'incendio, pensare prima a mettersi in salvo e lasciare il luogo di pericolo.
- In caso d'incendio o durante la fase di estinzione, possono venir liberati gas nocivi e combustibili e liquidi dannosi.
- In caso d'incendio, contattare i vigili del fuoco.
- Le batterie possono esplodere in caso di incendio.
- Mezzi di estinzione adatti sono:
  - polvere antincendio (classe di fuoco D - metalli infiammabili)
  - sabbia asciutta o, per le singole batterie, acqua in grandi quantità
- Evitare un corto circuito elettrico, ad es. a causa di corpi estranei o acqua.
- Evitare sollecitazioni termiche, ad esempio a causa della luce solare continua o di incendi.

**Smaltimento**

**Smaltimento corretto di questo prodotto**
Informazioni sulla direttiva WEEE 2012/19/EU sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche: non smaltire questo dispositivo e le batterie contenute al suo interno con i rifiuti domestici indifferenziati. Per un trattamento, una raccolta e un riciclaggio adeguati, conferire il dispositivo e le batterie contenute al suo interno presso i punti di raccolta designati. Informazioni sul dispositivo e sulle batterie contenute al suo interno contribuirà al recupero di risorse importanti e alla prevenzione di potenziali effetti dannosi per la salute umana e per l'ambiente, che potrebbero invece derivare da uno smaltimento inappropriato. Le istruzioni per lo smaltimento sono disponibili al seguente indirizzo Internet: **https://www.resideo.com/emea/en/products/comfort/metering/**

Nei Paesi dell'Unione Europea ai di fuori della Germania, le informazioni sul corretto smaltimento saranno fornite dal proprio rivenditore o dall'ufficio vendita di competenza.

## Avvertenze e garanzia

**Avvertenze importanti**
Questo prodotto deve essere installato a regola d'arte e secondo le direttive di montaggio specificate e quindi montato solo da personale qualificato e competente!

**Uso proprio**
I contatori sono utilizzati per il rilevamento centralizzato del consumo di energia termica.

**Uso improprio**
Un impiego diverso da quello descritto precedentemente o una modifica dell'apparecchio sono da considerarsi come uso non conforme alla destinazione d'uso.

**Garanzia legale e convenzionale**
È possibile far valere diritti di garanzia legale e convenzionale solo in seguito a un uso proprio del prodotto e osservanza delle specifiche e delle normative tecniche applicabili.

**Smarrimento di sicurezza**
L'impiego inappropriato o il serraggio eccessivo dei raccordi possono provocare perdite. Osservare il momento torcente massimo indicato nelle istruzioni.

## IT Simboli e segnali di avvertenza

**Simboli di avvertenza**

**Smaltimento**
Ai fini dello smaltimento, l'apparecchio è considerato un rifiuto di apparecchiatura elettronica ai sensi della Direttiva Europea 2012/19/UE (RAEE) e non va smaltito nei rifiuti domestici.

**Pericolo di scottature con l'acqua calda**
Il contatore integrato è un componente conduttore di pressione!
Installazione solo da parte di personale qualificato.

**Avvertenze importanti**
Osservare le avvertenze e le disposizioni!

**Simboli delle avvertenze per l'installazione**

Rispetta la norma ISO 4064 durante l'installazione e la messa in funzione.

I cavi dei sensori (ad es. i cavi dei sensori di temperatura) si devono posare a una distanza di almeno 50 mm dalle fonti di disturbi elettromagnetici (interruttori, motori elettrici, lampade fluorescenti).

Il tempo di reazione fuori dall'intervallo di valori.

Aria nel tratto di misura o a ultrasuoni corretto

**Indicazioni di stato**
Le indicazioni del display vengono indicate a seconda della configurazione delle apparecchiature.

I dati visualizzati sono validi per:
- Heat = calore
- Cool = freddo
- (vuoto) = il valore visualizzato è il valore attuale.
- M (Memory) = valore per una data del mese o di riferimento.
- Day = la data è valida per un valore di anno o mese memorizzato.

Il valore visualizzato è il valore della data:
- = data attuale.
- M-Day = la data è valida per un valore di anno o mese memorizzato.

Flusso istantaneo presente.
Nessun conteggio energia -> nessuna differenza di temperatura

Flusso istantaneo presente.
Conteggio energia attivo

La comunicazione IR è attiva in questo momento.

## IT Simboli di identificazione del contatore

Contatore con punto di montaggio parametrizzabile: **MANDATA** parametrato in fabbrica

Contatore con punto di montaggio parametrizzabile: **RITORNO** parametrato in fabbrica

Anno di fabbricazione

Unità con **REGISTRO DI CALORE**

Unità con **REGISTRO DEL FREDDO**

Durata della batteria in anni

Strumento di misura con interfaccia IN a impulsi integrata

Strumento di misura con interfaccia M-Bus integrata

**Simboli di comando**

**Informazioni supplementari**
Questo simbolo indica informazioni su montaggio e messa in funzione.

Osservare le istruzioni per l'uso, le condizioni di esercizio e i requisiti d'installazione ai sensi della norma EN 1434-6!

**Tasto di comando sul contatore**
Movimento orizzontale nel menu operativo.
Tasto: **<H>**

**Tasto di comando sul contatore**
Movimento verticale nel menu operativo.
Tasto: **<V>**

Indicazioni del display alternate o ripetute.

**Indicazioni di montaggio**
Per l'installazione non è ammesso l'uso di antiurto a spruzzo.

**Guarnizioni**
Le guarnizioni devono essere adeguate per dimensioni e sollecitazioni termiche all'impiego previsto. Si raccomanda quindi di usare solo le guarnizioni in dotazione all'apparecchio. Non sono ammesse canapa, nastro sigillante, grasso o lubrificante.

Il contatore incorporato è un componente conduttore di pressione.
Pericolo di scottature con l'acqua calda.

## IT Dati tecnici

**Sensore di flusso**

| Flusso nominale qp | 0,6 m³/h | 1,5 m³/h | 1,5 m³/h | 2,5 m³/h | 3,5 m³/h | 6,0 m³/h | 6,0 m³/h | 10,0 m³/h | 10,0 m³/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diametro nominale | 15 mm | 15 mm | 20 mm | 20 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 40 mm | 40 mm |
| Lunghezza | 110 mm | 110 mm | 130 mm | 130 mm | 150 mm | 260 mm | 150 mm | 260 mm | 300 mm |
| Connessione | G ¾ B | G ¾ B | G 1 B | G 1 B | G 1¼ B | G 1¾ B | G 1¼ B | G 2 B | G 2 B |
| Peso | 530 g | 530 g | 660 g | 660 g | 875 g | 1173 g | 875 g | 1173 g | 1390 g | 1750 g |
| Tipo di protezione | Ritorno o mandata (commutabile fino a 50 litri di flusso cumulativo) a piacere | | | | | | | | |
| Tratto di ingresso e di uscita | non richiesto (U/D/D) | | | | | | | | |
| Flusso minimo qi | 12 l/h | 15 l/h | 30 l/h | 25 l/h | 48 l/h | 48 l/h | 100 l/h | 100 l/h |
| Flusso massimo qs | 1200 l/h | 3000 l/h | 3000 l/h | 5000 l/h | 7000 l/h | 12000 l/h | 12000 l/h | 20000 l/h | 20000 l/h |
| Limite di avvio qv | 6 l/h | 6 l/h | 10 l/h | 10 l/h | 14 l/h | 14 l/h | 24 l/h<br>12 l/h [1] | 24 l/h<br>12 l/h [1] | 50 l/h | 50 l/h |
| Campo dinamico q/qi | 1:50 | 1:100 | 1:50 | 1:100 | 1:125 | 1:125 | 1:125<br>1:250 [1] | 1:250 [1] | 1:100 | 1:100 |
| Classe di precisione | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Perdita di pressione a qp | 20 mbar | 130 mbar | 65 mbar | 180 mbar | 49 mbar | 38 mbar | 152 mbar | 122 mbar | 169 mbar | 168 mbar |
| Pressione sistema min. per evitare la cavitazione [2] | 1 bar | 1,5 bar | 1 bar | 2 bar | 1 bar | 1 bar | 1,5 bar | 1,5 bar | 1,5 bar | 1,5 bar |

**Unità di calcolo**

| | |
|---|---|
| **Campo di temperatura** | |
| come contatore di calore | 0 °C ... 105 °C |
| come contatore di calore con opzione di raffreddamento [3] | 0 °C ... 105 °C |
| come contatore di freddo [3] | 0 °C ... 50 °C |
| Campo di differenza di temperatura | |
| Calore e calore/freddo | 3 K ... 70 K |
| Freddo | 3 K ... 50 K |
| Inizio del conteggio - Differenza di temperatura | 0,2 K |
| Temperatura ambiente | 5 °C ... 55 °C |
| **Alimentazione elettrica** | |
| Batteria al litio (CR17450E-R) | Tensione nominale 3,0 V; 0,86 g Lithium |
| Durata funzionamento | 10 anni |
| **Livelli display** | |
| Visualizzazione | LCD a 8 posizioni + pittogrammi |
| Indicazione energia | kWh <-> MWh<br>MJ <-> GJ<br>kWh <-> MJ (solo fino a 50 litri di flusso cumulativo)<br>MWh <-> GJ (solo fino a 50 litri di flusso cumulativo) |

**Cavo di collegamento dell'unità di calcolo - parte di misurazione del volume**

| | |
|---|---|
| Lunghezza cavo (unità di calcolo - montaggio a parete) | 80 cm |

(1) Regolazione a fredda non valutabili per la conformità. È necessario osservare le normative nazionali.
(2) Registro del flusso valutato secondo la Linea guida tecnica K 12 7/18 (Germania). Osservare le normative nazionali.

**Dati tecnici**

| | |
|---|---|
| **Norme e standard** | |
| Conformità | vedi dichiarazione di conformità UE |
| **Compatibilità elettromagnetica** | |
| Immunità alle interferenze ed emissioni di interferenza | EN 301489-1, EN 301489-3 |
| Sicurezza | EN 62368-1, EN 62479 |
| **Tipo di protezione** | |
| Tipo di prote-zione IP: | Unità di calcolo - Sensore di flusso: IP65 sec. EN 60529<br>IP65 sec. EN 60529 |
| **Contatore** | |
| Direttiva europ. sugli strumenti di misura (MID) | 2014/32/UE |
| Contatore | EN 1434 |
| Qualità del flusso di riscaldamento | secondo la Direttiva VDI 2035, norma AGFW 510 |
| **Fattori di influenza** | |
| Classe elettromagnetica | E1 |
| Classe meccanica | M2 |
| Classe climatica | C |
| Classe di precisione | 3 / 2 (a seconda del sensore di flusso) |
| **Unità di calcolo** | |
| **Campo di temperatura** | |
| come contatore di calore | 0 °C ... 105 °C |
| come contatore di calore con opzione di raffreddamento [3] | 0 °C ... 105 °C |
| come contatore di freddo [3] | 0 °C ... 50 °C |
| Campo di differenza di temperatura | |
| Calore e calore/freddo | 3 K ... 70 K |
| Freddo | 3 K ... 50 K |
| Inizio del conteggio - Differenza di temperatura | 0,2 K |
| Temperatura ambiente | 5 °C ... 55 °C |
| **Alimentazione elettrica** | |
| Batteria al litio (CR17450E-R) | Tensione nominale 3,0 V; 0,86 g Lithium |
| Durata funzionamento | 10 anni |
| **Livelli display** | |
| Visualizzazione | LCD a 8 posizioni + pittogrammi |
| Indicazione energia | kWh <-> MWh<br>MJ <-> GJ<br>kWh <-> MJ (solo fino a 50 litri di flusso cumulativo)<br>MWh <-> GJ (solo fino a 50 litri di flusso cumulativo) |

**Impostare il filtro**
Il filtro attivato ("on") riduce la frequenza di campionamento della frequenza impulsi da 5 Hz a 2,5 Hz. Una frequenza di campionamento minore aumenta l'immunità rispetto agli impulsi esterni.

Le impostazioni del filtro si trovano nel livello display L3 "Parametri" al momento di configurare gli ingressi a impulsi 1 e 2.

**Sensore di temperatura - manicotti a immersione**

**Montare il sensore di temperatura**

Eseguire le fasi 1-4 con la posizione raffigurata P1 del sensore di temperatura (TF) nel raccordo a semigiunto.

(1) Inserire il sensore di temperatura nel raccordo a semigiunto in dotazione.
(2) Applicare la seconda metà del raccordo in modo che la spina di bloccaggio del semigiunto vada a posizionarsi nelle tacche del secondo semigiunto.
(3) Posizionare l'O-ring (OR) nel punto di montaggio della valvola a sfera.
Utilizzare l'OR originale in dotazione!
(4) Inserire il sensore di temperatura e stringere il raccordo con una coppia torcente di 3 Nm (a mano).



**Il sensore della temperatura non deve toccare il fondo della valvola a sfera!**

**Verificare il corretto montaggio del sensore di temperatura:**
(a) Il collo del raccordo a semigiusto è a filo con la valvola a sfera
(b) I gusci del raccordo sono a filo tra di loro.

corretto / sbagliato

Se il sensore di temperatura non viene montato correttamente, rimuoverlo di nuovo dalla valvola a sfera. Eseguire le fasi 1-4 con la posizione raffigurata P2 del sensore di temperatura nel raccordo a semigiusto.

**Montaggio - direttamente e indirettamente a immersione**

Osservare le normative nazionali e specifiche del luogo sull'impiego di manicotti a immersione!

Il contatore è consentito per l'impiego in manicotti a immersione.

Seguire consecutivamente le fasi 1-3 con le posizioni del sensore di temperatura (TF) riportate in figura nel raccordo a semigiunto P1 | P2 | P3 finché non viene accertato che il sensore TF non è inserito a fondo nel manicotto a immersione e il raccordo del TF non fa presa nel filetto del manicotto a immersione!

(1) Inserire il sensore di temperatura nel raccordo a semigiunto in dotazione.
(2) Applicare la seconda metà del raccordo in modo che la spina di bloccaggio del semigiunto vada a posizionarsi nelle tacche del secondo semigiunto.
(3) Inserire il sensore di temperatura nel manicotto a immersione fino in fondo.
(4) Stringere il sensore di temperatura con il raccordo nel manicotto a immersione con una coppia torcente di ca. 3 Nm (a mano).



Se si monta il sensore di temperatura in manicotti a immersione di terzi può accadere che il tipo di fissaggio non corrisponda a quanto sopra descritto. Utilizzare eventualmente il materiale di fissaggio dell'apparecchio smontato.

**Installazione simmetrica**
Se entrambi i sensori di temperatura non sono integrati nel sensore di flusso (installazione simmetrica), il sensore di temperatura contrassegnato dalla fabbrica deve essere installato nella stessa posizione di installazione (mandata o ritorno) del sensore di flusso.

Se si prevede una portata costantemente bassa per lunghi periodi di tempo (< 0,1 x portata nominale), la distanza tra il sensore di temperatura contrassegnato dalla fabbrica e il sensore di flusso non deve superare i 2,5 metri.

**Apparecchi con interfaccia di comunicazione integrata**

| Cavo di collegamento | "OUT" | "IN" |
|---|---|---|
| Funzione | M-Bus | Ingresso a impulsi |
| Lunghezza | 3 m | 1 m |
| Acquisto | Incluso nel volume di consegna | Incluso nel volume di consegna in caso di opzione d'ordine |
| Classe di protezione | IP65 | |
| Estremità conduttori | Manicotti terminali | |
| Guaina per cavi | PVC | |

**Assegnazione dei colori del cavo di collegamento**

| Ingresso a impulsi | Imp1 | arancio (massa) | marrone |
|---|---|---|---|
| | Imp2 | rosso (massa) | nero |
| M-Bus | M-Bus | *arancio (non assegnato)* | *marrone (non assegnato)* |
| | M-Bus | rosso | nero |

**Specifica M-Bus**

| | |
|---|---|
| Numero di letture possibili al giorno | 96 (ogni 15 minuti)[1] |
| Baud rate | 300, 2400 |

**Specifica ingresso a impulsi**

| | |
|---|---|
| Classificazione | a norma EN 1434-2, classe IB<br>Limitazione: soglia di commutazione a basso livello max. 0,25 V |
| Lunghezza impulsi | ≥ 100 ms |
| Frequenza impulsi | ≤ 5 Hz (2,5 Hz con impostazione filtro "on") |
| Corrente sorgente | ≤ 0,1 mA |
| Numero di ingressi a impulsi | 2 |

**Specifica uscita a impulsi (sorgente)**

| | |
|---|---|
| Contattore | Contatto reed |
| Circuito integrato | Collettore aperto |
| Sensore NAMUR | non eseguibile |

Non ci assumiamo alcuna responsabilità per la plausibilità dei dati dei contatori di calore e di freddo. Gli additivi al glicole o al cloruro di sodio riducono il valore di misura del contatore di consumo.

(1) Se la lettura avviene meno di frequente, i "crediti" non utilizzati vengono salvati nell'apparecchio



## IT Posizioni di montaggio

**Montaggio orizzontale**

**Montaggio verticale**

**Montaggio orizzontale ribaltato**

**Montaggio sopra testa!**

**Montaggio del contatore di calore con opzione di raffreddamento e contatore di raffreddamento puro**

**Rischio di formazione condensa**
Per le applicazioni di refrigerazione, l'unità di calcolo (1) deve essere montata su una parete più in alto del sensore di flusso (2).

In caso di montaggio a parete, il cavo dell'unità di calcolo deve essere posato in modo tale che la condensa non possa scorrere o gocciolare sul sensore di flusso (3).

## IT Variante di montaggio valvola a sfera

**Contatore - lunghezze costruttive 110 mm / 130 mm**



Sensore di mandata a immersione diretta

## Variante di montaggio manicotto a immersione

**Contatore - lunghezze costruttive 110 mm / 130 mm**

Osservare le normative nazionali e specifiche del luogo sull'impiego di manicotti a immersione!

Eseguire il valore per i blocco del segmento lungo-gamba.

Effettuare più volte brevi pressioni del tasto <V> fino a raggiungere il valore per il blocco del segmento lungo-gamba.

Premere il tasto <H> per salvare al successivo blocco del segmento.

**Posizione A/B**
Il sensore di flusso può essere ruotato di 180°. Ad esempio per l'adattamento alla direzione del flusso del fluido senza modificare la posizione dell'unità di calcolo.



Sensore di mandata a immersione indiretta

## IT Variazioni di montaggio dell'unità di calcolo

**Componenti dell'apparecchio**



(1) Unità di calcolo elettronica
(2) Anello con clip (anche fissaggio a parete)
(3) Adattatore con clip (rimovibile per varianti fi no a 2,5 m³/h)
(4) Sensore di flusso pos. A (direzione del flusso - stato di consegna)
(5) Sensore di flusso pos. B (direzione del flusso allineata)

**Direzione del flusso:** Da destra a sinistra.

**Direzione del flusso:** Da sinistra a destra.

**Innestare l'adattatore con clip (solo per le varianti fi no a 2,5 m³/h)**

Dopo aver orientato il sensore di flusso in base alla direzione del flusso del fluido:

(1) inserire la linguetta "piccola" dell'adattatore con clip nella fessura del sensore del flusso;
(2) innestare poi la linguetta "grande" dietro la freccia di direzione del flusso del sensore.

**Allentare l'adattatore con clip (solo per le varianti fi no a 2,5 m³/h)**

È possibile allentare in qualsiasi momento l'adattatore con clip sollevando la freccia di direzione di flusso dal sensore.

**Innestare e innestare l'anello con clip**

**Posizionamento**
L'anello con clip (1) può essere collocato in fasi rispettivamente di 90° (2).

La scanalatura nell'anello (a clip (3) rappresenta generalmente il lato sinistro dell'unità di calcolo inserita.

L'anello con clip viene posizionato e fissato in una delle 4 posizioni possibili. Questi due ganci di bloccaggio (4) devono essere innestati con scatto in posizione udibile negli incavi dell'anello con clip.

È possibile allentare l'anello con clip dall'adattatore con clip comprimendo i ganci di bloccaggio.

## IT Variazioni di montaggio delle unità di calcolo

**Inserire l'unità di calcolo**



Dopo aver montato il sensore di flusso in modo adeguato rispetto alla direzione del flusso del fluido e l'anello con clip come desiderato sull'adattatore con clip, sarà possibile inserire l'unità di calcolo.

(1) Avvolgere il cavo di collegamento presente attorno al dispositivo di avvolgimento (a).
(2) Inserire poi l'unità di calcolo sull'anello con clip (b).
(3) Nell'inserire l'unità di calcolo, la scanalatura nell'anello con clip (c) deve corrispondere a quelle nell'unità di calcolo (rivolta da sotto) per il cavo di collegamento.

È possibile rimuovere l'unità di calcolo in qualsiasi momento togliendo l'anello con clip.

**ATTENZIONE:** Quando l'unità di calcolo viene rimossa dall'anello con clip vi è il rischio che, tirando bruscamente il cavo di collegamento, questo possa subire dei danni! Non è possibile una riparazione in loco!

## IT Parametrizzazione

**Configurare gli ingressi a impulsi**
Per leggere i contatori di consumo con uscita a impulsi è necessario definire il codice e le caratteristiche del contatore.
Le possibili caratteristiche sono, tra le altre, il peso degli impulsi di ingresso e l'unità di misura nella quale i contatori di consumo esterno effettua i conteggi. I valori iniziali possono essere ugualmente parametrizzati. Per il parametraggio dovrebbero essere presi come base gli stati dei contatori attuali dei contatori di consumo collegati.

**Possibilità di regolazione: peso impulsi, unità di misura, filtro**

| Peso impulsi (conteggio volumi) | Unità di visualizzazione sul display |
|---|---|
| 1 litro / kWh / impulso senza unità | Litro / m³ / kWh / impulso senza unità |
| 2,5 litro / kWh / impulso senza unità | Litro / m³ / kWh / impulso senza unità |
| 10 litro / kWh / impulso senza unità | Litro / m³ / kWh / impulso senza unità |
| 25 litro / kWh / impulso senza unità | Litro / m³ / kWh / impulso senza unità |
| 100 litro / kWh / impulso senza unità | Litro / m³ / kWh / impulso senza unità |
| 250 litro / kWh / impulso senza unità | Litro / m³ / kWh / impulso senza unità |

**Impostare il filtro**
Il filtro attivato ("on") riduce la frequenza di campionamento della frequenza impulsi da 5 Hz a 2,5 Hz. Una frequenza di campionamento minore aumenta l'immunità rispetto agli impulsi esterni.

Le impostazioni del filtro si trovano nel livello display L3 "Parametri" al momento di configurare gli ingressi a impulsi 1 e 2.

**Parametrizzare l'ingresso impulsi 1 (Imp1) per di contatori di consumo esterni (parte 1)**

**Livello display L3 - E) Visualizzazione "Imp1"**

"PL eEF" appare quando per l'ingresso a impulsi 1 non è ancora stato assegnato nessun contatore di consumo con un codice di apparecchio. In alternativa, appare il codice di apparecchio del contatore di consumo.

1. Attivare la modalità di parametrizzazione con la combinazione di tasti <H+>+<V>.
2. Appare la maschera di immissione del codice del contatore.
3. Premere i tasti < H > e < V > per immettere il codice del contatore di 8 cifre.
4. Confermare l'immissione premendo contemporaneamente i tasti <H+>+<V>.
5. Attivare la modalità di parametrizzazione con la combinazione di tasti <H+>+<V>.
6. Premere i tasti < H > e < V > per immettere il codice del contatore e delle unità di misura.
7. Confermare l'immissione premendo contemporaneamente i tasti <H+>+<V>.
8. Premere brevemente il tasto <V>. Si giunge così alla visualizzazione per il parametraggio dello stato del contatore.
9. Attivare la modalità di parametrizzazione con la combinazione di tasti <H+>+<V>.
10. Premere i tasti < H > e < V > per modificare il filtro (F-on/off), il peso impulsi (conteggio volumi) e il fluido (acqua calda/fredda).
11. Confermare l'immissione premendo contemporaneamente i tasti <H+>+<V>.
12. Per parametrizzare l'ingresso impulsi 2 (Imp2) in modo analogo a quanto descritto per l'ingresso impulsi 1 (Imp1), premere brevemente il tasto <V>.

**Reimpostare il codice del contatore di consumo**
È possibile reimpostare il codice del contatore di consumo per Imp1 e Imp2, immettere come numero uno "0" di 8 cifre. Sul display appare nuovamente la visualizzazione "PL undEF" per un ingresso a impulso libero.

Nel reimpostare il codice di contatore, vengono reimpostati tutti gli impulsi fin ad allora contati e definitivamente eliminati!

**Parametraggio dell'indirizzo primario per M-Bus**

**Livello display L4 - E) Visualizzazione "Indirizzo primario"**

1. Attivare la modalità di parametrizzazione con la combinazione di tasti <H+>+<V>.
2. Appare la maschera di immissione dell'indirizzo primario.
3. Confermare l'immissione premendo contemporaneamente i tasti <H+>+<V>.
4. Per parametrizzare altri indirizzi primari, premere brevemente il tasto <V>.

**Continuazione: parametrizzare l'ingresso impulsi 1 (Imp1) (parte 2)**

**Livello display L3 - E) Visualizzazione "Imp1"**



## FR IT Dimensions/Dimensioni

| | 0,6 m³/h | 1,5 m³/h | 1,5 m³/h | 2,5 m³/h | 3,5 m³/h | 6,0 m³/h | 6,0 m³/h | 10,0 m³/h | 10,0 m³/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | 110 mm | 110 mm | 130 mm | 130 mm | 150 mm | 260 mm | 150 mm | 260 mm | 300 mm |
| ② | G ¾ B | G ¾ B | G 1 B | G 1 B | G 1¼ B | G 1¾ B | G 1¼ B | G 2 B | G 2 B |
| ③ | 78 mm | | | | | | | | |
| ④ | 101,5 mm | | | | | | | | |
| ⑤ | 65 mm | 65 mm | 68,48 mm | 68,48 mm | 84 mm | 84 mm | 84 mm | 100 mm | 100 mm |
| ⑥ | 41,5 mm | 41,5 mm | 45 mm | 45 mm | 60,5 mm | 60,5 mm | 60,5 mm | 76,5 mm | 76,5 mm |



## IT Unità di calcolo - Montaggio a parete

**Montaggio a parete con supporto a parete montato (volume di consegna).**
(1) Fissare l'anello con clip (a) alla posizione desiderata alla parete (il materiale di fissaggio non è contenuto nel volume di consegna). Orientare l'anello con clip in modo che il pressacavo (b) indichi verso sinistra.
(2) Il cavo di collegamento in eccesso (unità di calcolo) può essere avvolto nell'anello con clip intorno al dispositivo di avvolgimento (c).
(3) Agganciare l'unità di calcolo in modo evidente e a filo all'anello con clip.
(4) Per un montaggio a parete non è necessario l'adattatore con clip (d).

**In caso di nuove installazioni**
**(1)** Lavare l'impianto
**(2)** Chiudere le valvole a sfera

**In caso di sostituzione dell'apparecchio**
**(1)** Lavare l'impianto
**(2)** Chiudere le valvole a sfera
**(3)** Rimuovere le piombature

**Preparazione al montaggio**
**(1)** Smontare il tubo di lavaggio e/o il contatore esistente
**(2)** Rimuovere le vecchie guarnizioni
**(3)** Smontare il sensore di temperatura

**Montare il contatore**
**(1)** Inserire le nuove guarnizioni
**(2)** Montare il nuovo contatore
**(3)** Montare il sensore di temperatura secondo le istruzioni di montaggio

Montare il nuovo contatore con le nuove guarnizioni in dotazione!

## IT Dichiarazione di conformità

**EU Declaration of conformity**
**Dichiarazione di conformità CE**
*Declaración de conformidad UE*

| | |
|---|---|
| Device Type | HMBS(+Bus)-****** |
| Tipo di apparecchio | HMBS(+Bus)-****** |
| Tipo de aparato | HMBS(+Bus)-****** |

alphanumeric characters with no impact on the declaration of conformity
caratteri alfanumerici senza conseguenze sulla Dichiarazione di conformità
* Símbolo alfanumérico sin influencia sobre la Declaración de conformidad

We / Noi / Nosotros: **QUNDIS GmbH**, **Sonnenallee 3**, **D-06766 Bitterfeld**

declare under our sole responsibility that the product (s) of the product line. Dichiariamo sotto la nostra responsabilità, che il(i) prodotto(i) della linea Declaramos bajo propia responsabilidad, que el(los) producto(s) de la línea de productos

**Q heat 5.5 US M-Bus / Impuls-fin**

**Heat meter, Ultrasonic, M-Bus**
Contatore termico, Ultrasonico, M-Bus
Medidor de calor, Ultrasónico, M-Bus

to which this declaration relates is/are in conformity with the requirements of the following directive(s) / a cui si riferisce questa dichiarazione è conforme ai requisiti della(e) seguente(i) direttiva(e) / a los que se refiere esta declaración es conforme(n) con los requisitos de la(s) directiva(s):

| | |
|---|---|
| 2014/30/EU | **Electromagnetic Compatibility (EMC)** — **EU-Lb/TK 19.03.2014** |
| 2014/35/EU | **Electrical equipment for use within certain voltage limits (NSR)** — **EU-Lb/TK 19.03.2014** |
| 2011/65/EU | **Restriction of the use of certain hazardous substances (RoHS)** — **EU-LT/ABL 01.07.2011** |

The conformity was checked in accordance with the following harmonised standards: / La conformità è stata verificata in base alle/alle norme(e) EN armonizzate/ / La conformidad ha sido verificada en base a la(s) norma(s) armonizada(s) EN:

| | |
|---|---|
| EMC | EN 55032:2015/ A11:2020 Electromagnetic compatibility of multimedia equipment – Emission requirements |
| EMC | EN 61326-1:2021 (Chapter 7) Electrical equipment for measurement, control and laboratory use – EMC requirements – Part 1: General requirements |
| RoHS | EN IEC 63000:2018 Technical documentation for the assessment of electrical and electronic products with respect to the restriction of hazardous substances |

| | |
|---|---|
| **The notified body** / *Società notificata* / *la autoridad designada* | **Physikalisch-technische Bundesanstalt, Braunschweig und Berlin** — Body No. / Numero / Número: **0102** |
| **Issued the certificate** / *Rilasciato il certificato* / *emitido el certificado* | **MID MODUL B: DE-21-MI004-PTB014** / **MID MODUL D: DE-M-AQ-PTB009** |

Further applied standards/specifications, Alte normative/Specifiche applicate, Otras normas/especificaciones aplicadas:

| | |
|---|---|
| **EN 1434:2015 + A1:2018** Thermal energy meters | **OIML R75:2002/2006** Heat meters |
| **EN 62368-1:2014 + AC:2015** Audio/video, information and communication technology equipment. Part 1: Safety requirements | |

*Signed for and in the name of* QUNDIS GmbH

Nome e cognome / *Nombre y apellidos*
Luogo e data / *Lugar y fecha*
Firma / *Firma*

**Volker Eck**
Managing Director

**Tobias Haaf**
Product Manager

Doc. no. 00.MI.M08_BA1_eDoc — Date / Data: 26.05.2024



## IT Completare e controllare l'installazione



**Barriere aperte**
**(1)** Apra tutte le valvole a sfera
**(2)** Accendere il riscaldamento e Aprire le valvole dei radiatori



**Controllare l'installazione**
**(1)** Controlli la tenuta di tutti i collegamenti a vite e sensori di temperatura
**(2)** Verifichi la direzione del flusso utilizzando il Controllare il display

Fla-dir. Check / Heat Cool

Sul display viene visualizzata una direzione di flusso errata.

## IT Montaggio del cavo per M-Bus e ingressi a impulsi

I contatori con interfaccia di comunicazione integrata sono dotati di un'interfaccia M-Bus e di due ingressi a impulsi opzionali. L'interfaccia M-Bus serve alla trasmissione dei valori di misura ad una centrale M-Bus.
Con due ingressi a impulsi sono rilevati gli impulsi di un massimo di due contatori di consumo con uscita a impulsi, trasmessi quindi alla centrale M-Bus.



**(1)** Rimuovere